MANUAL DE OPERACION Y PARTES



MODELO GAW-135H SOLDADORA CD / GENERADOR CA PORTATIL

(MOTOR A GASOLINA)

Revisión #1 (06/23/04)

Para encontrar la versión actualizada de esta publicación, visite nuestro sitio en Internet: www.multiquip.com



ESTE MANUAL DEBE ACOMPAÑAR AL EQUIPO ENTODO MOMENTO.



CALIFORNIA - Adv er tencia Propuesta 65

Los escapes de los motores y algunos de sus componentes, el polvo creado por la fuerza del lijado, aserradura, esmerilado, taladrado y otras actividades de la construcción contienen químicos que es sabido en el Estado de California que producen cáncer, anomalías congénitas y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos químicos son:

- Plomo de las pinturas a base de plomo
- Sílice cristalino de los ladrillos
- Cemento y otros productos de albañilería
- Arsénico y cromo de la madera tratada químicamente

El riesgo de estas exposiciones varía de acuerdo a la frecuencia con la que realice este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a estos químicos: SIEMPRE trabaje en un área bien ventilada y hágalo con el equipo de seguridad aprobado, tal como máscaras contra el polvo, que se encuentran especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.

| GAW-135H — | PAGINA DE NOTAS |
|------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

MQ GAW-135H— Soldadora CD/ Generador CA Portátil

| Como conseguir ayuda | 3 |
|---|---------|
| Indice | |
| Procedimiento para ordenar partes | 5 |
| Dimensiones | |
| Especificaciones | 7 |
| Mensajes de seguridad y símbolos de alerta | 8-9 |
| Reglas para una operación segura | . 10-12 |
| Calcomanías de operación y seguridad | |
| Información general | |
| Aplicación de la carga | |
| Controles e Indicadores | |
| Reabastecimiento soldadora/generador | |
| Instalación | |
| Pre-Inspección (motor) | |
| Arranque inicial (motor) | |
| Arranque inicial (generador/operación) | |
| Operación de la soldadora | |
| Mantenimiento | |
| Preparación para almacenar por periodos | |
| Diagrama del cableado | |
| Posibles problemas (Motor) | |
| Posibles problemas (Generador) | |
| Explicación de los códigos en columna de nota | |
| Partes de repuesto sugeridas | 37 |

MOTOR A GASOLINA HONDA GX200VEN2

| Ensamble de la cabeza del cilindro | 48-49 |
|---|-------|
| Ensamble del monoblock | |
| Ens. de la cubierta del carter del cigüeñal | 52-53 |
| Ensamble del cigüeñal | 54-55 |
| Ensamble del pistón | |
| Ensamble del árbol de levas | |
| Ensamble del arranque retráctil | 60-61 |
| Ensamble de la cubierta del ventilador | 62-63 |
| Ensamble del carburador | 64-65 |
| Ensamble de filtro de aire | 66-67 |
| Ensamble del silenciador | 68-69 |
| Ensamble de la válvula de combustible | 70-71 |
| Ensamble del collarín | 72-73 |
| Ensamble de la bobina de ignición | 74-75 |
| Ensamble del control | |
| Ensamble del rectificador | 78-79 |
| Ensamble de las calcomanías | |
| | |
| Términos y condiciones de venta — Partes . | 82 |



Las especificaciones y el número de parte, están sujetos a cambio sin previo aviso

Ilustración de los componentes

| Nombre de la placa de identificación y cal | 38-39 |
|--|-------|
| Ensamble del generador | 40-41 |
| Ensamble de la caja de control | 42-43 |
| Estructura tubular y tanque de combustible | 44-45 |
| Ensamble del silenciador | 46-47 |

PROCEDIMIENTO PARA ORDERNAR PARTES

www.multiguip.

¡Nunca ha sido tan fácil ordenar partes! Seleccione de estas tres fáciles opciones:

Ordene por Internet(sólo agentes):

Ordene partes por Internet utilizando el sitio web SmartEquip de Multiquip

- Vea los diagramas de las partes
- Ordene las partes
- Imprima la información de la especificación

Ir a www.multiquip.com y haga clic en

Ordene Partes para registrarse y guardar!



Si usted tiene una cuenta MQ, para obtener un nombre de usuario y una contraseña, envíenos un correo electrónico a: parts@multiquip.com.

Para obtener una cuenta MQ, comuníquese con su encargado de ventas de distrito para obtener más información.

Utilice *Internet* y sea acreedor a un 5% de descuento en *órdenes estándares* para todos los pedidos que incluyan los números de partes completos.*

Nota: Los descuentos están sujetos a cambios



Ordene por Fax(sólo agentes):

Son bienvenidos todos los clientes que ordenen por Fax. Clientes nacionales (EE.UU.) marcar:

1-800-6-PARTS-7 (800-672-7877)

Envíe por fax su pedido y sea acreedor a un 3% de descuento en órdenes estándares para todos los pedidos que incluyan los números de partes completos.*

Nota: Los descuentos están sujetos a cambios



Ordene por teléfono:

Agentes nacionales (EE.UU.) llamaral:

1-800-427-1244

Clientes que no son agentes:


Comuníquese con su agente Multiquip local para solicitar partes o llame al 800-427-1244 para solicitar asesoramiento de cómo ubicar al agente más cercano.



Clientes internacionales deberán comunicarse con sus representantes Multiquip locales para obtener información de cómo ordenar partes.

Cuando ordene partes, por favor suministre:

- Número de cuenta del agente
- Nombre y domicilio del agente
- Domicilio de envío (si es diferente del domicilio de facturación)
- Número de fax para devolución
- Número de modelo correspondiente
- Cantidad, número de parte y descripción de cada parte
- Especifique método de envío preferido:
 - Fed Ex/UPS
- ✓ DHL
 ✓ Camión
- Prioridad uno
- Terrestre
- Día siguiente
- Segundo/tercer día



Todos los pedido son tratados como *órdenes* estándares y se enviarán el mismo día sillegan antes de las 3PM PST.



















Figura 1. Dimensiones

| Tabla 1. Especificaciones (Generador/Soldadora) | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|--|
| | Modelo | GAW-135H | | |
| | Potencia nominal de salida | 3.28 kW | | |
| | Corriente máxima | 135 Amps | | |
| | Corriente de régimen | 130 Amps | | |
| SOLDADORA | Voltaje de régimen | 25.2 VAC | | |
| DE ARCO CD | Ciclo de trabajo | 40% | | |
| | Velocidad de régimen | 3600 RPM | | |
| | Corriente de régimen (Selección) | 40, 60, 80, 115 and 135 Amps | | |
| | Medida aplicable del electrodo | 3/32" ~ 5/32" | | |
| | Potencia nominal de salida | 1.5 kVA | | |
| | Voltaje de régimen | 120 VAC | | |
| GENERADOR | Corriente de régimen | 12.5 Amperes | | |
| CA | Fase | Monofasico | | |
| | Frecuencia | 60 Hz | | |
| | Factor de energía | 1 | | |
| Dimensiones (L x A x A) | | 555 X 450 X 480 mm (21.9 x 17.7 X 18.9 pulg.) | | |
| Peso neto en seco 52 Kg. (114.6 lbs.) | | | | |

| Tabla 2. Especificaciones (Motor) | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | Modelo | HONDA GX200VEN2 | | |
| | Tipo | Enfriado por aire 4 tiempos, un cilindro, OHV, motor a gasolina eje horizontal | | |
| Diámetro X Carrera de cilindro | | 68 mm x 54 mm (2.68 pulg. X 2.13 pulg.) | | |
| | Desplazamiento | 196 cc (12.0 pulg. cu.) | | |
| Motor | Salida máxima | 5.5 H.P./3600 rpm | | |
| Capacidad del tanque di combustible | Capacidad del tanque de combustible | 7.0 Litros (1.85 U.S. galones) | | |
| | Combustible | Gasolina sin plomo para automóvil | | |
| | Capacidad del aceite | 0.6 litros (0.63 cuartos) | | |
| | Método de control de velocidad | Tipo centrifugo balancín | | |
| Método de arranque | | Retráctil | | |
| Dimensiones (L x A x A) | | 313 X 376 X 335 mm (12.3 x 14.8 X 13.2 pulg.) | | |
| Peso neto seco 16 Kg. (35.3 lbs) | | | | |

Efectos por la altitud y el calor

La salida máxima del motor que se menciona arriba se aplica para el suministro de energía eléctrica para servicio continuo, en condiciones ambientales de acuerdo con la SAE Tcondon de prueba J607. Las condiciones ambientales que se mencionan en la gráfica son a nivel estándar del mar, una lectura barométrica de 29.92 pulgadas (76 cm) y a una temperatura de 60° Fahrenheit (15°Centígrados).

Generalmente, la salida de energía del motor disminuirá 3 1/2% por cada 1000 pies (305 metros) de altitud sobre el nivel del mar, y 1% por cada 10° F (-12° C) arriba de la temperatura estándar de 60° F (15° C).

GAW-135H — MENSAJES DE SEGURIDA Y SIMBOLOS DE ALERTA

¡POR SU SEGURIDAD Y LA SEGURIDAD DE OTROS!

Las medidas de seguridad deben seguirse siempre que se opere este equipo. Una falla al leer o entender los mensajes de seguridad y las instrucciones de operación, podrían tener como resultado daños, en usted mismo y otros.

Este manual del propietario, ha sido desarrollado para proporcionar instrucciones completas, sobre la operación segura y eficiente del *Generador/Soldadora Portátil Multiquip Modelo GAW-135H.* Para información relativa al mantenimiento del motor, sírvase consultar el manual del fabricante para una operación segura.



Antes de usar este generador/soldadora, asegúrese que el operador ha leído y entendido todas las instrucciones de este manual.

MENSAJES DE SEGURIDAD Y SIMBOLOS DE ALERTA

Los tres (3) mensajes de seguridad, que se muestran abajo, le informaran sobre los peligros potenciales que pudieran lastimarlo a usted ó a otros. Los mensajes de seguridad tratan específicamente, el nivel de exposición del operador, y son precedidos por una de las siguientes tres palabras: **PELIGRO**, **ADVERTENCIA ó PRECAUCION**.



Le CAUSARA la *MUERTE* ó *SERA GRAVEMENTE HERIDO* si NO sigue estas indicaciones.

A ADVERTENCIA

Le **PUEDE** causar la **MUERTE** ó **SE LASTIMARIA SERIAMENTE** si **NO** sigue estas indicaciones.

PRECAUCION

Usted **PUEDE** ser *LASTIMADO* si **NO** sigue estas indicaciones.

Los peligros potenciales asociados con la operación del *Generador/Soldadora portátil Multiquip GAW-135H* serán referidos con los símbolos de peligro, cada vez que aparezcan a través de este manual, junto con los mensajes de seguridad y los símbolos de alerta.

SIMBOLOS DE PELIGRO



Gases mortales



El humo del escape del motor contiene gases tóxicos de monóxido de carbono. Este gas es incoloro e inodoro, y puede causar la muerte si se inhala. **NUNCA** opere este equipo, en alguna área cerrada ó estrecha, donde el flujo de aire es restringido.



Combustible explosivo



La gasolina es extremadamente flamable y sus vapores pueden causar una explosión si se enciende. NO arranque el motor cerca de combustible derramado ó fluidos del mismo. NO llene el tanque de combustible mientas el motor esta funcionando ó caliente. NO llene de más el tanque, ya que al derramarse el combustible, podría encenderse si entra en contacto con partes calientes del motor ó la chispa del sistema de ignición. Almacene el combustible en recipientes apropiados, en áreas ventiladas y lejos de chispas y flamas.



Riesgo de quemaduras



Los componentes del motor pueden generar calor extremo. Para prevenir quemaduras. **NO** toque estas áreas mientras el motor esta funcionando ó inmediatamente después de operarse. **NUNCA** opere el motor sin los protectores o cubiertas de calor.



Peligros con partes giratorias



NUNCA opere el equipo sin las cubiertas ó protectores. Mantenga *los dedos, las manos el cabello y la ropa,* lejos de las partes en movimiento, para prevenir lesiones.

GAW-135H — MENSAJES DE SEGURIDA Y SIMBOLOS DE ALERTA



Encendido accidental

APAGADO



SIEMPRE coloque el interruptor del motor ON/OFF ENCENDIDO/APAGADO en la posición **OFF APAGADO**, cuando el generador no este en uso.



Peligros visuales y auditivos



SIEMPRE use protección para ojos y oídos.



Peligros respiratorios



SIEMPRE use protección respiratoria adecuada.



Mensajes de equipo dañado

A lo largo de este manual se proporcionan otros mensajes importantes para evitar daños a su generadory a otras propiedades ó al ambiente que le rodea.



Si no sigue las instrucciones, puede dañar este **generador**, ptra propiedad ó el ambiente que le rodea.

GAW-135H — REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA


PELIGRO


El incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual puede llevar a que se produzcan lesiones graves o incluso la muerte. Este equipo solamente lo debe manejar personal capacitado y calificado. Este equipo es solamente para uso industrial.

Las siguientes medidas de seguridad se deberán utilizar siempre que opere el *generador/soldadora*.

SEGURIDAD GENERAL

NO opere ó de servicio a este equipo antes de leer completamente este manual.





- Este equipo no debe ser operado por personas menores de 18 años de edad.
- NUNCA opere este equipo sin la ropa de protección apropiada, lentes de seguridad, botas con casquillo y otros accesorios necesarios para efectuar el trabajo.











- NUNCA opere este equipo cuando no se sienta bien debido a fatiga, enfermedad ó por tomar medicina.
- NUNCA opere este equipo bajo la influencia de drogas o alcohol.







- Reemplace la placa de identificación y las calcomanías de funcionamiento y seguridad cuando sean ilegibles y siempre que sea necesario.
- SIEMPRE revise el generador por tuercas o tornillos sueltos, antes de arrancar.
- SIEMPRE use equipo protector respiratorio (mascarillas), así como proteción para oídos y ojos, cuando opere el generador/ soldadora.






INUNCA toque el tubo del escape, el silenciador ó el cilindro, cuando estén calientes. Permita que estas partes se enfríen, antes de dar servicio al motor ó al generador. ¡El contacto con componentes calientes puede causar serias quemaduras!



- Altas temperaturas Permita que el motor se enfríe antes de efectuar servicio y mantenimiento. El contacto con *icomponentes calientes!* puede causar serias quemaduras.
- El motor de este generador requiere un adecuado y libre flujo de aire fresco. Nunca opere el generador en alguna area cerrada ó estrecha donde la corriente de aire es



restringida, esto causará serios daños al generador ó al motor y puede causar lesiones a las personas. Recuerde que el motor del generador emana monóxido de carbono, un gas **MORTAL**.

- SIEMPRE que llene el tanque de combustible, hágalo en un área bien ventilada, lejos de chispas y flamas.
- SIEMPRE extreme las precauciones cuando trabaje con líquidos flamables. Cuando reabastezca el combustible, detenga el motor y permita que se enfríe. NO fume alrededor ó cerca de la máquina. Puede resultar fuego ó una explosión por los vapores del combustible ó por derramar combustible sobre el motor caliente.
- NUNCA opere el generador/soldadora en un ambiente explosivo ó cerca de materiales flamables. Podría ocasionar una explosión ó un incendio y producir lesiones corporales graves ó incluso la muerte.
- Llenar hasta el nivel del tapón, es peligroso, va que el combustible tenderá a derramarse.
- Consulte el *Manual del fabricante del motor Honda* sobre preguntas técnicas e información del motor.
- NUNCA utilice accesorios ó acoplamientos no recomendados por *Multiquip* para este equipo. Pueden ocasionar daños en el equipo y/o lesiones al usuario.
- El fabricante no asume responsabilidad por cualquier accidente debido a modificaciones del equipo.

GAW-135H — REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA

- NUNCA haga funcionar el motor sin el filtro de aire. Pueden ocurrir daños severos al motor.
- SIEMPRE lea, comprenda y siga los procedimientos del manual de operación, antes de intentar operar el equipo.



- SIEMPRE asegúrese que el operador esta familiarizado con las medidas de seguridad y las técnicas de operación antes de usar el generador.
- NUNCA deje el generador sin supervisión, apague el motor cuando no lo utilice.
- Las modificaciones al equipo sin autorización cancelarán todas las garantías.
- SIEMPRE asegúrese que el generador está nivelado antes de utilizarlo.
- Conozca los componentes del generador antes de operar.
- SIEMPRE reemplace las calcomanías de advertencia que este desgastada ó dañada.
- SIEMPRE asegúrese que el generador esté conectado a tierra adecuadamente (VARILLA ATIERRA).
- NUNCA use tubos de gas como conductor eléctrico a tierra.
- NO coloque manos ó dedos dentro del motor del generador cuando el motor esta funcionando.
- NUNCA permita que los cables o las extensiones *entren en contacto con agua*.
- NUNCA se pare en zonas con agua, mientras la energía CA del generador es transferida a carga.
- NUNCA use cable defectuoso ó desgastados. Revise el cable por cortes en el aislamiento.
- NUNCA use una extensión que esté desgastada ó dañada donde el aislamiento ha sido cortado.
- SIEMPRE asegúrese de seleccionar la extensión correcta según el trabajo, consulte Tabla 3.
- El voltaje requerido para operar el generador puede causar severas lesiones o incluso la muerte si existe el contacto físico con cables con corriente. APAGUE todos los interruptores antes de realizar el mantenimiento al generador.
- Altas temperaturas Siempre detenga el motor y permita que éste se enfríe antes de abastecer de combustible, aceite ó realizar el servicio y el mantenimiento. El contacto con componentes *calientes* puede causar serias quemaduras.
- NUNCA desconecte cualquiera de los "dispositivos de emergencia ó seguridad". Estos dispositivos protegen al operador. Desconectar estos dispositivos puede causar severas lesiones, peligros corporales ó ¡incluso la muerte! Desconectar alguno de estos dispositivos, cancelará todas las garantías.

- SIEMPRE asegúrese que los circuitos eléctricos estén apropiadamente *conectados a tierra* según el *Código Nacional Eléctrico* (NEC por sus siglas en inglés) y los códigos locales antes de operar el generador. Pueden resultar severas *lesiones* ó *¡la muerte!* por electrocución al operar un generador que no esté conectado a tierra.
- SIEMPRE almacene el equipo apropiadamente cuando no va a estar en uso. El equipo deberá almacenarse en un área limpia, lejos del alcance de los niños y del personal sin autorización.

SEGURIDAD AL SOLDAR

- SIEMPRE retire cualquier material flamable que este cerca del generador/soldadora donde las chispas pueden hacer contacto. Existe la posibilidad de que fuego ó una explosión puedan dañar el equipo y por lo tanto causar daños corporales incluso ¡la muerte!
- La alta corriente generada desde la soldadora puede afectar algunos marcapasos. PRECAUCION, el personal que tiene un marcapasos debe consultar con un doctor antes de operar la soldadora.
- Utilice una sombra manual ó una careta con el filtro adecuado cuando este soldando ó mire la soldadura.
- SIEMPRE use lentes protectores con escudos laterales ó careta. Recuerde que algunas piezas de metal ó polvo pueden volar y le pueden lastimar los ojos.

Seguridad en el mantenimiento

- NUNCA lubrique los componentes ó intente realizar el servicio mientras la máquina esta funcionando.
- SIEMPRE permita que la máquina se enfríe antes de realizar el servicio.
- Mantenga la máquina en buenas condiciones de funcionamiento.
- Repare los daños que tenga la máquina inmediatamente y siempre reemplace las piezas rotas ó las calcomanías desgastadas.
- Deseche los desperdicios peligrosos adecuadamente. Ejemplo de desperdicios potencialmente peligrosos son aceite de motor, combustible y filtros.
- NO use contenedores de comida ó de plástico para desechar los desperdicios peligrosos.
- NO vacíe desperdicios ó combustible directamente al piso, en alcantarillas ó a cualquier fuente de agua.
- Remover el tapón de drenado del aceite mientras del motor esta caliente resultará en que se derramará fuera del tapón, por lo tanto causará severas escaldaduras en cualquier persona que se encuentre en el área del generador.


GAW-135H — REGLAS PARA UNA OPERACION SEGURA

PELIGRO


Nunca use cables dañados ó desgastados cuando conecte equipo al generador. Asegúrese que los cables de suministro de energía estén debidamente conectados a las terminales de salida del generador, las conexiones flojas de la terminal pueden causar daños al generador y descargas eléctricas.



NUNCA agarre ó toque un cable con corriente con las manos mojadas, existe la posibilidad una descarga eléctrica. electrocución, e incluso ¡la muerte!



PELIGRO:



■ Retroalimentar a un sistema residencial puede causar electrocución y/ó daños a la propiedad. NUNCA conecte el generador al sistema eléctrico de una construcción sin un inversor ó algún otro dispositivo autorizado. Todas las instalaciones deberán realizarse por un electricista profesional de acuerdo con las leyes y códigos. No hacer esto podría resultar en una descarga eléctrica ó quemaduras causando serias lesiones ó incluso ¡la muerte!

Emergencias

■ SIEMPRE conozca la ubicación del extinguidor más cercano.



■ SIEMPRE conozca la ubicación del botiquín de primeros auxilios más cercano.



■ En emergencias *siempre* conozca la ubicación del teléfono más cercano ó *mantenga el teléfono en* el área de trabajo. Así mismo tenga fácil acceso a los números de teléfono del lugar más cercano de ambulancia, doctor y bomberos. Esta información será muy valiosa en caso de emergencia.







PELIGRO

NUNCA inserte ningún objeto dentro de los tomacorrientes durante la operación. Esto es extremadamente peligroso. **SIEMPRE** apaque el generador y coloque todos los interruptores en la posición "OFF" "APAGADO" cuando necesite tener contacto con los



tomacorrientes de salida. Existe la posibilidad de electrocución, descarga eléctrica ó quemaduras, las cuales pueden causar severos daños corporales ó incluso ¡la muerte!

| PAGINA DE NOTAS |
|-----------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

GAW-135H — CALCOMANIAS DE OPERACION Y SEGURIDAD

Calcomanías de seguridad de la máquina

El generador/soldadora portátil MQ GAW-135H esta equipado con un número de calcomanías de seguridad (consulte esta página y la siguiente). Estas calcomanías son provistas para la seguridad del operador e información sobre el mantenimiento. La siguiente ilustración muestra estas calcomanías tal y como aparecen en la máquina. Debe reemplazar cualquiera de estas calcomanías que sean ilegibles, las puede obtener con su distribuidor local.



P/N 9522100204



P/N W8700611804



P/N A9511100004



P/N W8700611904



P/N D0561200004



P/N D0561000003

OPERATING INSTRUCTIONS

- Before starting check the oil and fuel level.
- Switch the circuit breaker to the "OFF" position.
- Open the fuel valve.
- Close the choke with the choke lever.
- Turn the operation switch to the "ON" position.
- Pull the recoil starter.
- After the engine starts, open the choke slowly.
- Run the generator for 3-5 minutes without load.
- Check for any abnormal noise or smell.
- 10. Switch the circuit breaker to the "ON" position.
- 11. When stopping, cut off the load and allow the unit to cool for 2-3 minutes before stopping engine.

 12. Turn the operation switch to the "OFF" position.
- 13. After the engine completely stops, close the fuel valve.

P/N A9521200004

CAUTION

OPERATE AT 3600 RPM ONLY

(FULL THROTTLE) DAMAGE MAY RESULT IF OPERATED AT LOWER SPEEDS

P/N W7900636004



P/N W0800690804



P/N W0800628504

CAUTION


- Never attempt to use AC power while welding.
- Use only factory specified settings with current selector. Severe damage could result otherwise.

P/N D9504200004




P/N D0561000104

GAW-135H — CALCOMANIAS DE OPERACIONY SEGURIDAD



P/N D95112100203



ON ON S-3704 P/N W1980680004

P/N D0521100003

WARNING!

Before connecting this generator to any building's electrical system, a licensed electrician must install an isolation (transfer) switch.

Serious injury or death may result without this transfer switch.

P/N 0820610404



CONTACT MQ PARTS DEPT.

GAW-135H — INFORMACION GENERAL

Familiarización GAW-135H

Inspección general antes de operar

Este generador/soldadora ha sido inspeccionado completamente y aceptado antes de embarcarse de la fábrica. Sin embargo, asegúrese de revisarlo por si existieran partes ó componentes dañados, así como tuercas ó tornillos flojos, que pudieran haberse aflojado durante el traslado.

El generador/ soldadora *MQ modelo* GAW-135H ha sido diseñado como una fuente de energía portátill y ligera de 60 Hz (monofásica) para vibradores, iluminación, herramientas de trabajo, bombas sumergibles, así como maquinaria industrial y de construcción.

Este generador/ soldadora esta accionado por un motor Honda GX200VEN2, 5.5 HP, enfriado por aire, a gasolina. El alternador, un tipo sin escobilla de campo giratorio, esta permanentemente alineado al motor a través del acoplador rígido.

El generador esta montado sobre aislamientos vibradores de goma que tienen una base de metal la cual esta sujeta a la tubería de metal del armazón. La protección del armazón esta hecho de metal y varias capas alrededor del generador para protegerlo contra daños.

Este generador portátil esta suministrado con un *panel de control* eléctrico. A continuación se muestran los artículos incluidos en el panel de control.

Control Panel

El panel de control del generador tiene los siguientes componentes:

- (1) NEMA tomacorriente Duplex (GFCI) 5-20R (120V, 20 Amp)
- Un interruptor principal de 2-polos, 15 Amp.
- Interruptor de control de marcha lenta
- Lengüetas de conexión de la terminal para soldar
- Terminal a tierra

Interruptor

Para proteger el generador de una sobre carga, el interruptor automático de 2-polos, 15 amp esta provisto en el panel de control. Asegúrese de cambiar este interruptor a la posición "OFF" "APAGADO" antes de arrancar el motor.


Sistema de excitación

El GAW135H utiliza un GMP (Generación de Magneto Permanente, PMG por sus siglas en inglés) para la excitación. Esto se realiza por medio del rotor hecho del metal de la más alta calidad y magnetizado de fábrica a la fuerza deseada. El rotor es un magneto permanente y no puede ser cambiado. Así como el motor gira al rotor dentro de un estator, el campo magnético induce el voltaje de CA dentro del estator. El voltaje de CA es rectificado al voltaje de CD usando un rectificador de diodo. Posteriormente el voltaje de CD se vuelve a rectificar a 120ACV en 60 Hertz por un control computarizado RTE (Rectificador Transmisor de Energía, RTP por sus siglas en inglés) para uso de limpieza de energía de CA.

Motor

El motor *Honda* a gasolina, de cuatro cilindros, enfriado por aire esta diseñado para cumplir con todos los requerimientos de funcionamiento de este generador. Consulte la Tabla 1, para las especificaciones del motor.

La Figura 2 muestra los controles básicos e indicadores para el generador/soldadora MQ GAW-135H.



De acuerdo con la póliza de *Multiquip* de mejoramiento constante en sus productos, las especificaciones hechas aquí están sujetas a cambios sin previo aviso.

GAW-135H — APLICACION DE LA CARGA

Carga monofásica

Siempre asegúrese de revisar la placa de identificación en el generador y el equipo para comprobar los requerimientos de vatiaje, amperaje y frecuencia, que sean satisfactoriamente suministrados por el generador para operar el equipo.

Generalmente, el vatiaje que figura en la placa de identificación del equipo es su potencia de salida. El equipo puede necesitar de 130—150% más vatiaje del que figura en la placa de identificación, así como el vatiaje esta influenciado por la eficiencia, el factor de la potencia y el sistema de arranque del equipo.



Si el vatiaje no se encuentra en la placa de identificación del equipo, un vatiaje aproximado puede ser determinado al multiplicar el voltaje de la placa de identificación por el amperaje de la placa de identificación.

VATIAJE = VOLTAJE x AMPERAJE

El factor de energía de este generador es 1.0. Consulte la Tabla 2 cuando conecte cargas.

| Tabla 2. Factor de potencia por carga | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|
| Tipo de carga | Factor de potencia | | | |
| Motores de inducción monofásica | 0.4 - 0.75 | | | |
| Calentadores eléctrico, lámparas incandescentes | 1.0 | | | |
| Lámparas fluorescentes, lámparas de mercurio | 0.4 - 0.9 | | | |
| Aparátos eléctronicos, equipo de comunicaciones | 1.0 | | | |
| Herramientas eléctricas comunes | 0.8 | | | |

| Tabla 3. Selección de cable (60 Hz, operación monofásica) | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Corriente | Carga en Watts | | Máxima longitud de cable permitido | | | |
| en Amperios | A 120 Voltios | A 240 Voltios | #10 alambre | #12 alambre | #14 alambre | #16 alambre |
| 2.5 | 300 | 600 | 305m (1000 pies) | 183 m (600 pies) | 114 m (375 pies) | 76 m (250 pies) |
| 5 | 600 | 1200 | 152 m (500 pies) | 91 m (300 pies) | 61 m (200 pies) | 38 m (125 pies) |
| 7.5 | 900 | 1800 | 107 m (350 pies) | 61 m (200 pies) | 38 m (125 pies) | 30 m (100 pies) |
| 10 | 1200 | 2400 | 76 m (250 pies) | 46 m (150 pies) | 30 m (100 pies) | |
| 15 | 1800 | 3600 | 46 m (150 pies) | 30 m (100 pies) | 19 m (65 pies) | |
| 20 | 2400 | 4800 | 38 m (125 pies) | 23 m (75 pies) | 15 m (50 pies) | |
| PRECAUCION: Equipo dañado puede resulta en bajo voltaje. | | | | | | |

Para determinar el vatiaje de funcionamiento para su carga, multiplique el funcionamiento del vatiaje como se indica a continuación en los pasos 1, 2, y 3:

CARGAS INCANDESCENTES

Lámparas, calentadores y aparatos similares. El total del vatiaje y multiplique por 1. Ejemplo:

29 focos @ 100W cada uno = 2.9 KW use un generador de 3 KW.

2. MOTORES PEQUEÑOS

Taladros y otras herramientas pequeñas. El total del vatiaje y multiplique por 2. Ejemplo:

Un taladro de 1 pulgada funciona a 1 KW use un generador de 2 KW.

3. MOTORES GRANDES

Bombas sumergibles, sierras de mesa, etc. El total del vatiaje y multiplique por 3. Ejemplo:


Una banda transportadora funciona a 8 KW use un generador de 24 KW.

PRECAUCION

Motores y equipo accionado por motor necesitan cantidades más grandes de corriente al arrancar que cuando están operando. *Siempre* use la medida adecuada de la *extensión del cable* que pueda llevar la carga requerida.

Extensión de los cables

Cuando la potencia es provista para varias herramientas ó cargas a cierta *distancia* desde el generador, se usan normalmente extensiones. *Los cables deben ser medidos para permitir la distancia en longitud y amperaje, por que el voltaje entre el generador y el punto de uso (carga) es mantenido al mínimo.* Use la gráfica de selección del cable (Tabla 2) como guía para la selección adecuada de la medida del cable.



El control de marcha lenta es operado en una capacidad de carga mínima de 100W. Si la capacidad de carga es menor a 100W, coloque el interruptor de marcha lenta en la posición **OFF APAGADO.**

Cuando se usa una combinación de tomacorrientes dobles (dual), la carga total *no deberá exceder* la medida de capacidad del generador.

GAW-135H — CONTROLES E INDICADORES





Figura 2. Controles y componentes del generador

GAW-135H — CONTROLES E INDICADORES

- Interruptor del motor ON/OFF ENCENDIO/APAGADO

 Coloque el interruptor en la posición "ON" "ENCENDIO"
 para arrancar el motor. Para apagarlo coloque este interruptor en la posición "OFF" "APAGADO".
- Perilla para seleccionar la corriente Coloque esta perilla en el ajuste deseado cuando necesite soldar. Existen 6 ajustes que van de 40 amps a 135 amps.
- Conecte los electrodos de la soldadora a estas terminales.
 Ponga especial atención en la polaridad de los electrodos al conectarlos a la soldadora.
- 4. Interruptor automático principal Este interruptor de 2-polos, 15 amp protege al generador de cortos circuitos ó sobre cargas. Al arrancar el generador siempre tenga colocado el interruptor en la posición "OFF" "APAGADO".
- 5. Interruptor de marcha lenta Esta unidad cuenta con un control automático de marcha lenta para la supresión del ruido y la reducción en el consumo de combustible. El control automático de marcha lenta automáticamente se acciona bajo condiciones de no-carga. Con el control automático de marcha lenta colocado en "ON" "ENCENDIO", las revoluciones del motor automáticamente caerán a cerca de 2600 rpm (baja velocidad de operación) dentro de los 3 segundos después de que la carga se detiene. Cuando la operación es resumida, la velocidad del motor se aumenta automáticamente a cerca de 3600 rpm (alta velocidad de operación) tan pronto como la carga es conectada.
- Tomacorriente GFCI (por sus siglas en inglés) ICTA Interruptor de circuito por tierra accidental – Este tomacorriente suministrará 120V todo el tiempo.
- Conexión a tierra Este punto de conexión a tierra deberá ser conectado a una buena conexión a tierra (varilla a tierra).
- Tapón para llenar el aceite del motor Retire este tapón/varilla cuando necesite agregar aceite de motor. Consulte la Tabla 4 para el tipo de aceite recomendado.
- Tapón para drenar el aceite del motor Retire este tapón para drenar cuando necesite drenar el aceite del motor del carter del cigüeñal. Llene con el tipo de aceite recomendado en la Tabla 4.
- 10. **Polea retráctil (jalar la cuerda)** Método de arranque manual. Jale el asa de arranque hasta sentir resistencia, en ese momento jale fuerte y uniforme.

- Palanca de la válvula de combustible Gire esta palanca hacia abajo para abrir (abajo) el flujo de combustible al carburador. Gírela hacia arriba para detener (arriba) el flujo de combustible.
- 12. Filtrador de aire Previene que el polvo y otras partículas entren al sistema de combustible. Retire la tuerca mariposa que esta sobre la tapa del filtro de aire para tener acceso al filtro. NUNCA haga funcionar el motor sin el filtro de aire.
- 13. Palanca del ahogador Se usa para arrancar el motor. Cierre la palanca del ahogador cuando arranque el motor frío ó en condiciones de baja temperatura. El ahogador enriquece la mezcla de combustible. Abra la palanca del ahogador si esta arrancando un motor caliente ó en condiciones de clima caliente.
- 14. Tapón del tanque de combustible Retire este tapón para agregar gasolina sin plomo al tanque. *Reabastezca* con gasolina sin plomo. Asegúrese de apretar fuertemente el tapón. NO sobrellene. La capacidad del tanque de combustible es de 7 litros (1.85 galones).
- Medidor de combustible Lea este medidor para determinar cuando el combustible esta bajo.
- 16. **Bujía** Provee la chispa para el sistema de ignición. La chispa se calibra a espacio de 0.6 0.7 mm (0.024 0.028 pulg.). Limpie la bujía una vez por semana.
- 17. Silenciador/Protector del calor Se usa para reducir el ruido y las emisiones. NUNCA toque este Protector del calor cuando el generador/soldadora esté en uso. Siempre permita un tiempo para que el generador se enfríe antes de realizar el mantenimiento.



Este motor *HONDA* esta equipado con la capacidad de apagarse con un bajo nivel del aceite. Un sensor integrado, apagará el motor automáticamente si el nivel de aceite baja de su nivel. Asegúrese que el

generador este nivelado al piso. Al colocar el generador/ soldadora al nivel del piso, ayudara a que el sensor del nivel de aceite funcione apropiadamente.

GAW-135H — REABASTECIMIENTO DE SOLDADORA/GENERADOR

⚠ PELIGRO

Para agregar combustible al tanque, debe hacerse solo cuando el motor este apagado y frío. En caso de un derrame de combustible, NO intente arrancar el motor hasta que los residuos de combustible, hayan sido completamente retirados y el área cercana al motor, este seca. Si el generador esta colocado sobre la caja de una camioneta con cubierta plástica, RETIRE el generador de la caja de la camioneta y colóquelo sobre el piso para reabastecer (Figura 3). Existe la posibilidad de *fuego* ó *una explosión* debido a la estática.



Figura 3. Reabastecimiento de combustible del generador/soldadora

GAW-135H — INSTALACION

Instalación exterior

Instale el generador en un área que este libre de escombros, transeúntes y sin obstrucciones. Asegúrese que el generador se encuentre sobre nivel de terreno estable de donde no pueda deslizarse o desviarse del lugar. También instale el generador de modo que el escape no descargue en dirección a casas vecinas

El lugar de instalación debe estar relativamente libre de humedad y polvo. Todo el equipo eléctrico deberá estar protegido de humedad excesiva. Fallar en hacerlo resultará en el deterioro del aislamiento y provocara cortos circuitos y descargas a tierra.

Materiales ajenos como polvo, arena, pelusa y materiales abrasivos, tienden a causar excesivo desgaste a partes del motor y alternador.



Preste atención a la ventilación cuando opere el generador dentro de túneles y cuevas. El tubo de escape del motor contiene elementos nocivos.



Montaje

El generador debe ser montado sobre una superficie plana para eliminar la vibración del generador cuando esta funcionado. **NO** coloque el generador en declives, existe la posibilidad de que el generador pueda deslizarse.

PRECAUCION

Al usar vibradores tiende a suceder una descarga eléctrica. Preste especial atención al manejo cuando opere vibradores y siempre use botas de plástico y guantes para aislar al cuerpo de un corto circuito.



Instalación interior

Los gases del tubo de escape de los motores a gasolina son extremadamente venenosos. Cuando el motor es instalado en un área cerrada, el humo del escape deberá ventilarse hacia afuera. La máquina deberá ser instalada a un mínimo de 60 cm. (dos pies) de cualquier pared exterior. Usar una tubería de escape que sea muy larga ó muy corta puede causar excesiva contra presión, que causará el calentamiento excesivo del motor y posiblemente quemaría las válvulas.

Elimine el peligro mortal de monóxido de carbono. Recuerde que el humo que emana de cualquier motor a gasolina puede ser extremadamente venenoso, si se descarga en áreas cerradas, pero poco inofensivo si permite mezclarlo con una corriente de aire fresco. Si el generador se instala en interiores, usted deberá considerar tener ventilación para que el escape del motor este orientado hacia afuera del edificio.

Conexión a tierra del generador

Para evitar descargas eléctricas y posibles daños al equipo, es importante proveer de una buena conexión a **TIERRA**. Siempre use la terminal a tierra del generador para conectarlo a tierra.

El Artículo 250 (Conexión a tierra) del Código Nacional de Electricidad (NEC, por sus siglas en inglés), proporciona recomendaciones para una conexión a tierra apropiada y específica que el cable a tierra debe ser conectado al sistema de descarga a tierra del edificio lo más cerca posible al punto conexión.

El CNE en sus artículos 250-64(B) y 250-66 establece los siguientes requerimientos para la conexión a tierra:

- 1. Use uno de los siguientes tipos de cable para conectar el generador a tierra.
 - a. Cobre 10 AWG (5.3 mm²) o más largo.
 - b. Aluminio 8 AWG (8.4 mm²) o más largo.
- 2. Cuando instale el generador (Figura 3) conecte el cable de tierra entre la rondana de presión y tuerca en el generador y apriete la tuerca completamente. Conecte la otra punta de cable a tierra.
- 3. Artículo 250-52 (C) del CNE, específica que la varilla de conexión a tierra debe ser enterrar a un mínimo de 2.5 m. (8 pies) bajo tierra.

GAW-135H — INSTALACION

Conectando a tierra

La tuerca y la terminal a tierra en el generador siempre deben usarse para conectar el generador a una conexión a tierra apropiada. El cable de conexión a tierra deberá ser como mínimo del #8.

En el generador, conecte la terminal del cable de la conexión a tierra entre la rondana de presión y tuerca (Figura 4) y apriétela fuertemente. Conecte el otro extremo del cable de la conexión a tierra apropiada (varilla enterrada).




Figura 4. Conexión a tierra del generador

GAW-135H — PRE- INSPECCION (MOTOR)

A PRECAUCION

NUNCA opere el generador en un área confinada o cerrada que no proporcione una apropiada **corriente de aire fresco**.



SIEMPRE use protección visual y auditiva apropiada, antes de operar el generador.



Antes de empezar

- 1. Lea las instrucciones de seguridad al principio de este manual.
- Limpie el generador, retirando el polvo y los desperdicios, particularmente la entrada de enfriamiento del motor, el carburador y el filtro de aire.



- Revise el filtro de aire por el polvo y los desperdicios. Si el filtro de aire esta sucio, reemplace el filtro con uno nuevo según se requiera.
- 4. Revise el carburador por el polvo y los desperdicios. Límpielo con compresora de aire en seco.
- 5. Revise que las tuercas y los tornillos estén apretados.

Revise el aceite del motor

- 1. Para revisar el nivel del aceite del motor, coloque la unidad cuidadosamente a nivel del piso con el motor detenido.
- 2. Retire la varilla medidora del orificio para el llenado de aceite del motor (Figura 5) y límpielo.




Figura 5. Varilla medidora del aceite del motor (Desmontable)

- 3. Meta y saque la varilla medidora sin atornillar, de adentro del tubo del llenado de aceite. Revise el nivel de aceite que muestra la varilla.
- Si el nivel de aceite esta bajo (Figura 6), llene por la orilla del orificio con el tipo de aceite recomendado (Tabla 4). La máxima capacidad de aceite es 0.60 litros (0.63 cuartos).




Figura 6. Varilla medidora del aceite del motor (Nivel de aceite)

| TABLA 4. Tipo de aceite | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|--|--|
| Estación Temperatura Tipo de aceite | | | | |
| Verano | 25°C ó más alta | SAE 10W-30 | | |
| Primavera/Otoño | 25°C~10°C | SAE 10W-30/20 | | |
| Invierno | 0°C ó más baja | SAE 10W-10 | | |

↑ PELIGRO

Combustible explosivo

El combustible del motor es altamente flamable y puede ser peligroso si no se sabe manejar. NO fume mientras esta reabasteciendo. NO intente agregar combustible al generador si el motor esta ¡caliente!, funcionando ó en la oscuridad.



Revise el combustible

- 1. Cierre la válvula de combustible antes de llenar el tanque.
- 2. Retire el tapón de combustible localizado en la parte superior del tanque.
- 3. Lea el medidor de combustible localizado en la parte superior del tanque (Figura 7) para determinar si nivel de combustible esta bajo, si lo esta, rellene con *combustible sin plomo nuevo*.



Figura 7. Medidor de combustible

4. Cuando reabastezca, asegúrese de usar un colador para filtrar. NO sobrellene. NO llene el tanque más allá de la capacidad. Limpie cualquier derrame de combustible jinmediatamente!

GAW-135H — ARRANQUE INICIAL (MOTOR)



NO intente operar este generador hasta *lea y comprenda completamente* las secciones de Seguridad, Información General, e Inspección de este manual.



Esta sección tiene el propósito de ayudar al operador con el *arranque inicial* del generador. Es extremadamente importante que esta sección sea lea cuidadosamente, antes de intentar usar el generador.

Antes de arrancar el motor

- Asegúrese de desconectar las cargas eléctricas del generador antes de arrancar el motor.
- NUNCA arranque el motor con el interruptor automático principal en la posición "ON" "ENCENDIDO". Coloque el interruptor automático principal (Figura 8) en la posición "OFF" "APAGADO".




Figura 8. Interruptor principal (Position OFF APAGADO)

Arrancar el motor

 Coloque la palanca de la válvula de combustible del motor (Figura 9) a la posición "ON" "ENCENDIDO".




Figura 9. Palanca de la válvula de combustible del motor (Posición ON ENCENDIDO)

2. Coloque la *palanca del ahogador* (Figura 10) en la posición "*CLOSED*" "*CERRADO*" si arranca un motor en *frío*.



Figura 10. Palanca del ahogador

- Coloque la palanca del ahogador (Figura 10) en la posición "OPEN" "ABIERTO" si arranca un motor caliente ó en climas cálidos.
- Coloque el interruptor del motor ON/OFF ENCENDIDO/ APAGADO (Figura 11) en la posición "ON" "ENCENDIDO".




Figura 11. Interruptor del motor On/Off Encendido/Apagado (ON ENCENDIDO)

5. Tome el asa de arranque (Figura 12) y jale suavemente hacia afuera. La resistencia llega a ser más fuerte en cierta posición, eso corresponde al punto de compresión. Regrese la cuerda un poco desde ese punto y jale.





Figura 12. Asa de arranque

Λ PRECAUCION

- NO jale toda la cuerda de arranque hasta el final.
- NO suelte la cuerda de arranque después de jalarla.
 Permita que se regrese tan pronto como sea posible.


GAW-135H — ARRANQUE INICIAL /OPERACION DEL GENERADOR

- Si el motor ya ha arrancado, suavemente regrese la palanca del ahogador (Figura 13) a la posición "ABIERTO". Si el motor no ha arrancado, repita los pasos del 1 al 6.
- Antes de poner en operación al generador, Deje correrle por 3-5 minutos. Revise que no existan olores anormales, fugas de combustibles y ruidos que pudieran asociarse con componentes sueltos.
- Coloque el interruptor de control de marcha lenta (Figura 13) en la posición "OFF" "APAGADO"(hacia abajo). Esto permitirá que la velocidad del motor funcione a una velocidad de cerca de 3600 RPM's.




INTERRUPTOR DE MARCHA LENTA

Figura 13. Interruptor de marcha lenta(Off Apagado)



Colocando el *interruptor de* marcha lenta en la posición RUN FUNCIONAR (Figura 14), permite al motor operar a la velocidad máxima de cerca de 3600 RPM's. Cuando el interruptor

de marcha lenta se coloca en la posición hacia arriba (**ON ENCENDIDO**), el generador funcionará a una velocidad lenta de (2200 RPM's) hasta que se aplique una carga, en ese momento la velocidad del motor aumentará a 3600 RPM's mientras la carga esta siendo aplicada. Cuando la carga no esta en uso, la velocidad del motor caerá a la forma lenta después de 3 segundos.



MARCHA LENTA

Figura 14. Interruptor de control de marcha lenta (On Encendido)

9. Coloque el interruptor automático principal (Figura 15) en la posición **ON /ENCENDIDO**.



Figura 15. Interruptor automático principal (ON ENCENDIDO)

 Si lo desea, verifique con un voltímetro (Figura16) que 120 VAC este presente en un tomacorriente duplex GFCI (por sus siglas en inglés) ICTA Interruptor de circuito por tierra accidental.




Figura 16. Tomacorriente 120 VAC GFCI (por sus siglas en inglés) ICTA Interruptor de circuito por tierra accidental

Conectando la carga

 Si son requeridas herramientas de bajo vatiaje, conectadas al tomacorriente GFCI (por sus siglas en inglés) ICTA Interruptor de circuito por tierra accidental.

GAW-135H — ARRANQUE INICIAL /OPERACION DEL GENERADOR

Detener el motor

Apagado normal

- Coloque el *interruptor automático principal* (Figura 11) en la posición OFF APAGADO.
- Retire la carga del generador y permita que el motor funcione en marcha lenta de 3-5 minutos con el interruptor del control de marcha lenta en la posición ON ENCENDIDO (hacia arriba).
- 3. Coloque el *motor ON/OFF* ENCENDIDO/APAGADO (Figura 24) en la posición OFF APAGADO.




Figura 24. Interruptor de operación (Deterner)

4. Coloque *la palanca de la válvula de combustible* del motor (Figura 25) a la posición "OFF" "APAGADO".



Figura 25. Palanca de la válvula de combustible del motor (Posición OFF APAGADO)

Apagado de emergencia

 Coloque el interruptor del motor ON/OFF ENCENDIDO/ APAGADO (Figura 24) en la posición OFF APAGADO.

GAW-135H — OPERACION DE LA SOLDADORA

Conectando los cables para soldar

- Asegúrese que el generador/soldadora este APAGADO (sin funcionar).
- Sujete el conector de la terminal de la medida correcto al extremo de cada cable. NUNCA conecte cables descubiertos ó expuestos (Figura 23) directamente a las terminales. El cableado expuesto puede causar arco eléctrico ó ruptura dieléctrica debido a la mal conexión.




Figura 23. Cable para soldar (Cables descubiertos)

2. Sujete el conector de la terminal de la medida correcta (Figura 24) al extremo libre de cada cable.





Figura 24. Cable para soldar (Conector de la terminal)

- Cuando conecte los cables NUNCA permita que el cable ó las terminales de salida de la soldadora se toque una con la otra.
- Las terminales de salida de la soldadora estan marcadas con positivo (+) y negativo (-). Conecte los cables de la soldadora a las terminales de salida como se describen en la Tabla 5.

| Table 5. Polaridades y cables para soldar | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Polaridad | Metodo de soldadura | Aplicaciones típicas | | | |
| Polaridad directa | Positivo (+) conexión a tierra (metal base) Negativo (-) soporte de soldadurar | Soldadura por arco para material de acero de estructuras generales y para placas gruesas. Soldadura por arco para aleación de cobre. | | | |
| Polaridad invertida | Positivo (+) soporte de la soldadura Negativo (-) conexión a tierra (metal base) | Concentración de soldadura. Excavar con aire. Soldadura por arco de placas delgadas. Soldadura por arco para acero inoxidable. | | | |



Cuando seleccione el cable para soldar, este debe ser más grande en medida si la distancia aumenta ó que su corriente llegue a ser más alta. Use la Tabla 6 como guía cuando seleccione el cable correcto para soldar. Los valores calculados

que se encuentran en la Tabla 6 están basados en una caída máxima de voltaje de 4 voltios.


| TABLA 6. Gráfica de selección de cable para soldar | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Corriente | Longitud total del cable (cobre) en un circuito para soldar sin exceder: | | | | | |
| Corriente para soldar | 50 pies (15m) | 100 pies (30m) | 150 pies (46m) | 200 pies (61m) | 250 pies (61m) | 300 pies (91m) |
| 50A | #5 | #5 | #5 | #5 | #5 | #4 |
| 100A | #5 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 |
| 135A | #5 | #4 | #2 | #1 | #1/0 | #1/0 |

GAW-135H — OPERACION DE LA SOLDADORA

Ciclo de trabajo

A causa de los diferentes tipos de trabajo para el cual este equipo esta destinado, la soldadora-generador no esta diseñada para resistir soldaduras continúas. Para evitar sobrecargas, seleccione el ciclo apropiado de trabajo. Consulte la Tabla 7.

| Tabla 7. Especificación del ciclo de trabajo | | | | |
|---|----|--|--|-----|
| Courirente para soldar (A) 40 60 80 100 115 135 | | | | 135 |
| Ciclo de trabajo (%) | 40 | | | |



El ciclo de trabajo esta basado en intervalos de 10 minutos .

Regulando la corriente para soldar

Regule la corriente para soldar con la perilla de selección de corriente. Nunca regule la corriente aumentando ó disminuyendo la velocidad de operación del motor.

La medida de operación de la corriente de la soldadora se encuentra en la Tabla 8. Seleccione la corriente para soldar deseada, de acuerdo al uso.

A PR

PRECAUCION

NO gire la perilla de selección de corriente mientras esta soldando. Use solo ajustes seleccionados de fábrica. El uso de cualquier otra ajuste, podría causar severos daños al equipo. NUNCA coloque el indicador de disco entre ajustes.

| Tabla 8. Electrodo para utilizar | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Corriente para | a soldar (A) | 40 | 60 | 80 | 100 | 115 | 135 |
| Fleetweld 5P+ | E6010 | 3/32 pulg. | 3/32 pulg. | 1/8 pulg. | 1/8 pulg. | 1/8 pulg. | 5/32 pulg. |
| Excalibur 7018 | E7018 H4R | N/A | N/A | 3/32 pulg. | 1/8 pulg. | 1/8 pulg. | 5/32 pulg. |

GAW-135H — MANTENIMIENTO

Inspección general

Al menos diariamente ó antes de cada uso, el generador debe ser limpiado e inspeccionado por alguna deficiencia. Revise las tuercas, los tornillos, otros pernos que no estén flojos, que falten ó estén dañados. Así mismo revise las fugas de combustible ó aceite.

Motor (Consulte el instructivo del motor Robin)

Revise el nivel de aceite

Revise el nivel del aceite del carter del cigüeñal antes de cada uso ó cuando el tanque de combustible esta lleno. Asegúrese que el Generador este nivelado. El nivel de aceite debe estar entre las dos marcas de la varilla medidora.

Cambiando el aceite

Cambie el aceite después de las primeras 20 horas de operación. Drene y reabastezca el carter del cigüeñal del motor cada 50 horas de operación ó una vez por semana a partir de entonces. Drene el carter del cigüeñal en un contenedor apropiado mientras el motor esta todavía caliente. Apriete fuertemente el tapón de drenar. Agregue aceite a través del orificio.

Filtro de aceite

Cada 50 horas: Retire el filtro (tipo estándar ó para trabajo duro) y lávelo en keroseno ó detergente líquido y agua caliente. Envuelva el filtro de esponja en un paño y exprímalo. Limpie el filtro de papel para trabajo duro frotándolo con una toalla seca. Sumerja el filtro en keroseno; exprima el exceso del filtro de espuma. Limpie el exceso del filtro de papel para trabajo duro.

Servicio diario


Si el motor esta operando en condiciones donde existe demasiado polvo y pasto seco. Se bloqueará el filtro de aire y esto resultará en un alto consumo de combustible, pérdida de fuerza y se formara mucho carbón en la cámara de combustión.

Limpiando la coladera del combustible

Limpie la coladera del combustible si contiene impurezas ó agua. Retire impurezas ó agua en la tapa de la coladera y lávela con gasolina. De forma segura coloque la tapa de la coladera para evitar fugas de combustible. Revise la coladera de combustible cada 200 horas de operación ó una vez al mes.

Buiía

Retire la formación de carbón de la bujía (Figura 25) con un cepillo de alambre. Calibre la bujía de 0.6—0.7mm (0.024-0.028 pulg.). Apriete con una llave el socket de la bujía. Limpie la bujía cada 50 horas de operación ó una vez a la semana.




GAW-135H — PREP. PARA PERIODOS ALMACENAMIENTO

Almacenamiento del generador

Para almacenar el generador por más de 30 días, se necesitará lo siguiente:

- Drene el tanque de combustible completamente.
- Haga funcionar el motor hasta que la gasolina del carburador se consuma totalmente.
- Drene completamente el aceite del carter del cigüeñal reabastezca con aceite nuevo.
- Retire la bujía, vacie 2 ó 3 cc de aceite SAE 30 dentro del cilindro y el cigüeñal lentamente para que se distribuya.
- Lentamente gire el motor unas veces con la cuerda de arranque e instale una nueva bujía.
- Jale la cuerda de arranque lentamente y pare en el punto de compresión.
- Limpie todas las partes externas del generador con un paño.
- Cubra el generador y almacénelo en un lugar limpio y seco.

GAW-135H — DIAGRAMA DEL CABLEADO



GAW-135H — POSIBLES PROBLEMAS (MOTOR)

Prácticamente todas las fallas pueden ser prevenidas, con un manejo adecuado e inspecciones de mantenimiento, pero en caso de alguna falla, sírvase tomar alguna de las acciones correctivas del siguiente diagnostico, basado en la información de los Posibles problemas con el motor (Tabla 10) en esta hoja y en la siguiente. Si el problema puede ser corregido, sírvase dejar la unidad tal y como esta y consulte nuestro departamento de servicio.

| TABLA 10. POSIBLES PROBLEMAS CON EL MOTOR | | | | |
|---|---|--|--|--|
| SINTOMA | POSIBLE PROBLEMA | SOLUCION | | |
| | ¿Inspeccione el carburador para ver si el combustible esta llegando? | Revise las manguera de combustible. | | |
| | ¿No hay combustible? | Aguregue combustible. | | |
| | ¿Agua en el tanque de combustible? | Enjuague ó reemplace el tanque de combustible. | | |
| | ¿Filtro de combustible bloqueado? | Reemplace el filtro de combustible. | | |
| | ¿Carburador pegado? | Revise el mecanismo de flotación. | | |
| Falla en el arrancar | ¿La bujía esta roja? | La bujía esta contaminada. Revise la unidad de tranistor de ignición. | | |
| | ¿La bujía esta azul-blanca? | Compresión insuficiente, fuga de aire. Los surtidores del carburador estan obstruidos (derramar). | | |
| | ¿No hay chispa en la punta de la bujía? | La unidad de transistor de ignición esta descompuesta, cable de alto voltaje cuarteado o roto. Interruptor de Arrancar/Detener descompuesto. Reemplace la bujía si esta contaminada. | | |
| | ¿No hay aceite? | Agregue combustible según se requiera. | | |
| | ¿Luz de advertencia de la presión del aceite parpadeando al arrancar? | Revise el circuito del "sensor del aceite" del apagado automático. | | |
| | ¿El motor no gira? | Reemplace el cilindro y el pistón y si es necesario junta del eje. | | |
| | ¿Estan flojos los tornillos conectores de la cabeza del cilindro? | Apriete los tornillos que conectan de la cabeza del cilindro. | | |
| Insuficiente poder de salida "sin compresión" | ¿El empaque de la cabeza del cilindro esta dañado? | Reemplace el empaque de la cabeza del cilindro. | | |
| | ¿Fallas en el ajuste de la válvula? | Reajuste las válvulas. | | |
| | ¿La bujía esta floja? | Reemplace la bujía. | | |
| | ¿Anillos del piston desgastados? | Reemplace los anillos del pistón. | | |
| Insuficiente poder de salida "compresión" | ¿Falla en el sistema del filtro de aire, filtro de aire obstruido? | Limpie ó remeplace el filtro de aire. | | |
| | ¿Fuga de aire desde la superficie de contacto entre el carburador y la cabeza del cilindro? | Apriete los tornillos entre el carburador y la cabeza del cilindro. Reemplace el empaque de la cabeza del cilindro. | | |
| | ¿Malfunction in fuel system? | Limpie ó reemplace el filtro de combustible. Limpie ó reemplace el carburador. Revise el flotador del carburador. | | |

GAW-135H — POSIBLES PROBLEMAS (MOTOR)

| TABLA 10. POSIBLES PROBLEMAS CON EL MOTOR | | | | |
|--|---|--|--|--|
| SINTOMA | POSIBLE PROBLEMA | SOLUCION | | |
| Insuficiente poder de salida "compresión" y sobrecalentamiento | ¿Falla en el ventilador? | Revise ó reemplace el blower. | | |
| | ¿Entrada de aire del filtro obstruida? | Limpie ó reemplace el filtro de la entrada de aire. | | |
| Quema demasiado combustible | ¿Sobre acumulación de carbon en el escape? | Limpie y revise las válvulas. Revise el silenciador, reemplace si es necesario. | | |
| | ¿Bujía incorrecta? | Reemplace la bujía por la sugerida por el fabricante. | | |
| El color del gas del escape es continuamente "BLANCO" | ¿Incorrecta viscosidad del aceite lubricante? | Reemplace el aceite lubricante con la viscosidad correcta. | | |
| | ¿Anillos desgastados? | Reemplace los anillos. | | |
| El color del gas del escape es continuamente "NEGRO" | ¿Filtro de aire obstruido? | Limpie ó reemplace el filtro de aire. | | |
| | ¿La válvula del ahogador no ha sido calibrada a la posición correcta? | Ajuste la válvula del ahogador a la posición correcta. | | |
| | ¿Carburador defectuoso, sello en el carburador roto? | Reemplace el carburador ó el sello. | | |
| | ¿Mal ajuste del carburador "el motor consume demasiado"? | Ajuste el carburador. | | |

GAW-135H — POSIBLES PROBLEMAS (GENERADOR)

Prácticamente todas las fallas pueden ser prevenidas, con un manejo adecuado e inspecciones de mantenimiento, pero en caso de alguna falla, sírvase tomar alguna de las acciones correctivas del siguiente diagnostico, basado en la información de los Posibles problemas con el generador (Tabla 11) en esta hoja y en la siguiente. Si el problema puede ser corregido, sírvase dejar la unidad tal y como esta y consulte nuestro departamento de servicio.

| TABLA 11. POSIBLES PROBLEMAS CON EL GENERADOR | | | | |
|--|--|---|--|--|
| SINTOMA | POSIBLES PROBLEMAS | SOLUCION | | |
| Bajo voltaje | ¿La velocidad del motor es demasiado baja? | Aumente la velocidad del motor a la medida de las RPM. | | |
| Bajo voltaje. La velocidad | ¿Falla en el cableado interno de la caja de control? | Revise el cableado de la caja de control. | | |
| | ¿Bobina de ignición defectuosa? | Revie los cables de ignición wrojo y verde. Reemplace los cables de ignición si es necesario. | | |
| normal del motor 3650 RPM (sin carga), 2500 RPM (marcha lenta) | ¿Falla en el embobinado del rotor? | Revise ó reemplace el rotor. | | |
| ·ona, | ¿Falla en el embobinado del estator? | Revise ó reemplace el estator. | | |
| | ¿Falla en el interruptor? | Revise ó reemplace CB1. | | |
| Salida del voltaje demasiado alta. | ¿Muy alta velocidad del motor? | Baje la velocidad del motor a la medida de las RPM. | | |
| Salida de voltaje demasiado alta. La velocidad normal del motor 3650 RPM (sin carga), 2500 RPM (marcha lenta) | ¿Falla en el cableado interno de la caja de control? | Revise el cableado de la caja de control. | | |
| El interruptor automático no se encendera en "SIN CARGA" | ¿Interruptor automático defectuoso? | Reemplace el interruptor automático. | | |
| El interruptor automático no se | ¿Sobre carga? | Reduzca la carga ó reemplace el interruptor. | | |
| encendera en "CARGADO" pero se desconecta inmediatamente. | ¿El circuito tiene un corto? | Revise el circuito de carga por un corto. | | |
| No acelera de baja a alta "NO CARGA" | ¿Solenoide pegado? | Revise el solenoide. | | |
| No acelera de baja a alta "ACTIVADA LA CARGA" | ¿Cableado interno de la caja control defectuso? | Revise el cableado de la caja de control. | | |
| | ¿Embobinados del rotor defectuoso? | Revise o reemplace el rotor. | | |
| No desacelera, no tiene | ¿Solenoide defectuoso? | Revise o reemplace el solenoide. | | |
| "SALIDA DE VOLTAJE". | ¿Dispositivo de control de marcha lenta defectuoso? | Revise o reemplace el dispositivo de control de marcha lenta. | | |
| | ¿Solenoide defectuoso? | Revise o reemplace el dispositivo de control de marcha lenta. | | |
| No desacelera, pero tiene "SALIDA DE VOLTAJE". | ¿Falla en el cableado de la caja contro? | Revise el cableado de la caja de control, reemplace cualquier componente defectuoso. | | |
| | ¿Solenoide defectuoso? | Revise o reemplace el solenoide. | | |
| | ¿Falla en el dispositivo de control de marcha lenta? | Revise o reemplace el dispositivo de control de marcha lenta. | | |

GAW-135H — POSIBLES PROBLEMAS (GENERADOR)

| TABLA 11. POSIBLES PROBLEMAS CON EL GENERADOR (CONTINUACION) | | | | |
|--|---|--|--|--|
| SINTOMA | POSIBLE PROBLEMA | SOLUCION | | |
| No desacelera, no tiene "SALIDA DE VOLTAJE". | ¿Embobinado del rotor defectuoso? | Revise ó reemplace el rotor. | | |
| | ¿Solenoide defectuoso? | Revise ó reemplace el solenoide. | | |
| | ¿Dispositivo de control de marcha lenta defectuoso? | Revise ó reemplace el dispositivo de control de marcha lenta. | | |
| | ¿Solenoide defectuoso? | Revise ó reemplace el dispositivo de control de marcha lenta. | | |
| No desacelera, pero tiene "SALIDA DE VOLTAJE". | ¿Falla en cableado de la caja de control? | Revise el cableado de la caja de control, reemplace cualquier componente defectuoso. | | |
| | ¿Solenoide defectuoso? | Revise ó reemplace el solenoide. | | |
| | ¿Falla dispositivo de control de marcha lenta? | Revise ó reemplace el dispositivo de control de marcha lenta. | | |

GAW-135H — EXPLICACION DE CODIGOS EN LA COLUMNA DE NOTAS

La siguiente sección, explica los diferentes símbolos y notas, comúnmente usadas en la sección de partes de este manual. Use los números de teléfono de asistencia, que se encuentran en la última página de este manual si tiene alguna pregunta.

El contenido y los números de parte listados en la sección de partes, están sujetos a cambios *sin previo aviso*. Multiquip no garantiza la disponibilidad de las partes listadas.


Ejemplo de lista de partes:

| NUM. | NUM.PARTE | DESCRIPCIONCANT NOTAS |
|------|-----------|---|
| 1 | 12345 | TORNILLO1 INCLUYE NUMEROS CON/* |
| 2* | | RONDANA, 1/4PULG NO SE VENDE POR SEPARADO |
| 2* | 12347 | RONDANA, 3/8 PULG.1 MQ-45T SOLAMENTE |
| 3 | 12348 | MANGUERA A/R SE HACEN LOCALMENTE |
| 4 | 12349 | COJINETE 1 N/S 2345B Y RECIENTES |

Columna de NUM.

Símbolos Unicos - Todos los números con el mismo símbolo único (*, #, +, %, ó >), en el número de columna, pertenecen al mismo ensamble o juego, el cual es indicado por la nota en las "Notas" de columna.

Números duplicados en las partidas - Los números duplicados, indican los números de parte múltiples que son eficaces para el mismo artículo en general, tales como diferentes medidas de protectores para el disco de la cortadora en uso ó una parte que ha sido actualizada en una versión más reciente de la misma máquina.



Cuando ordene una parte que tenga más de un número de partida listado, revise las notas de columna para ayudarle a deternimar la parte apropiada a ordenar.

Columna de NUM. PARTE

Números usados - Los números de parte pueden ser indicados por un número, inscripción en blanco, ó TBD.

TBD (To Be Determined) (A ser determinado), es generalmente usado para señalar que una parte no ha sido asignada a un número formal de parte al tiempo de la publicación.

Una inscripción en blanco, generalmente indica que un artículo, no se vende por separado ó que no lo vende Multiquip. Otras inscripciones, serán aclaradas en la columna de "Notas".

Columna de CANT.

Números usados - La cantidad de artículos pueden ser indicados por un número, una inscripción en blanco ó r A/R.

A/R (As Required) (Según se requiera) es generalmente usado para mangueras ú otras partes que son vendidas a granel y cortadas según la longitud necesitada.

Una inscripción en blanco, generalmente indica que un artículo no se vende por separado ó que no lo vende Multiquip. Otras inscripciones sera aclaradas en la columna de "Notas".

Columna de NOTAS

Algunas de las notas más comunes que va a encontrar en la columna de "Notas" están listadas abajo. Así mismos se muestran otras notas adicionales necesarias para describir el artículo.

Ensamble/Juego - Todos los artículos en la lista de partes con el mismo símbolo único, se incluirán cuando este artículo sea comprado.

Indicado por:

"INCLUYE NUMEROS CON/ (símbolo único)"

Número de serie de grupo - Se usa para listar un número efectivo de serie donde el número de una parte especificada es usada.

Indicado por:

"N/S XXXXX Y HACIA ABAJO"

"N/S XXXX Y HACIA ARRIBA"

"N/S XXXX A N/S XXX"

Número usado para especificar el modelo - Indica que la parte se usa solo con el número de modelo específico ó el número de modelo variante listado. Puede ser usado también para mostrar una parte que NO es usada en un modelo específico ó número de modelo variante.

Indicado por:

"XXXXX SOLAMENTE"

"NO SE USE EN XXXX"

"Se hace/Obtiene localmente" - Indica que la parte puede ser comprada en cualquier ferretería ó está disponible en los artículos hechos. Ejemplos los cables de las baterías incluidas, adaptadores y ciertas rondanas y tuercas.

"No se venden por separado" - Indica que un artículo no pude ser vendido como un artículo separado y tampoco es parte de un ensamble/juego que pueda ser comprado, ó no está a disponible a la venta a través de Multiquip.

GAW-135H — PARTES DE REPUESTOS SUGERIDAS


SOLDADORA/GENERADOR MQ GAW-135H CON MOTOR HONDA GX200VEN2 A GASOLINA


1 a 3 unidades

| Cant. | N/P | Descripción |
|-------|-------------|-------------------------------|
| | | TAPON, TANQUE DE CONBUSTIBLE |
| 1 | 9924800004 | FILTRO, TANQUE DE CONBUSTIBLE |
| 3 | 17211ZB2000 | ELEMENTO, FILTRO DE AIRE |
| 3 | 9807956846 | BUJIA |
| 1 | 28462ZH8003 | CUERDA, ARRANQUE DE RETROCESO |

GAW-135H—PLACA DE IDENTIFICACION Y CALCOMANIAS

PLACADE IDENTIFICACION Y CALCOMANIAS






GAW-135H—PLACA DE IDENTIFICACION Y CALCOMANIAS


PLACADE IDENTIFICACION Y CALCOMANIAS

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> <u>CANT.</u> <u>NOTAS</u> |
|--------|------------------|--|
| 1 | 0561200004 | CALCOMANIA; MQ MULTIQUIP 135A GAW-135H 1 CALCOMANIA; PRECAUCION NUNCA INTENTE 1REEMPLAZA D90420000 |
| 2 | 9504200004 | CALCOMANIA; PRECAUCION NUNCA INTENTE 1 REEMPLAZA D90420000 |
| 2 3 | 0521100003 | CALCOMANIA; PANEL DE CONTROL 1 |
| 4 | 8700611904 | CALCOMANIA; ADVERTENCIA DE CHOQUE |
| | | ELECTRICO |
| 5 | 0800690804 | CALCOMANIA; TERMINAL DE SALIDA DE |
| | | SOLDADO |
| 6 | 0820610404 | CALCOMANIA: ADVERTENCIA LELECTOR DE |
| | | TRANSFERENCIA 1 |
| 7 | 8700611804 | CALCOMANIA;ADVERTENCIA, |
| | | GAS PELIGROSO |
| 8 | 9522100204 | CALCOMANIA; PROPOSICION 65 1 REEMPLAZA D92210020 |
| 9 | 7900636004 | CALCOMANIA; PRECAUCION |
| | | OPERAR A 3600 RPM 1 |
| 10 | 9511100004 | CALCOMANIA; LEA EL MANUAL1 |
| 11 | 9512100203 | CALCOMANIA; PRECAUCION OPERACION DE |
| | | SOLDADO |
| 12 | 9521200004 | CALCOMANIA; INTRCIONES DE OPRACION 1 REEMPLAZA A92120000 |
| 13 | 0561000003 | CALCOMANIA; MQ MULTIQUIP 135A 1 |
| 14 | 0561000104 | CALCOMANIA; MQ MULTIQUIP 1 |
| 15 | | CALCOMANIA; MQ MULTIQUIP 1 CALCOMANIA; PLACA1 |
| 16 | 0800628504 | CALCOMANIA; TERMINAL A TIERRAL 1 S-1123 |
| 17 | 1980680004 | CALCOMANIA; VALVULA DE COMBUSTIBLE 1 S-3704 |

GAW-135H— GAW-135H— EMSAMBLE DEL GENERADOR

ENSAMBLE DEL GENERADOR






GAW-135H— EMSAMBLE DEL GENERADOR

ENSAMBLE DEL GENERADOR

| NUM. 1 1A 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | NUM.PARTE 092420004 010100003 0110000913 0135000002 0155100003 0012808020 0012308045 0012108070 0040008000 0801086004 1153300114 1153400212 0416700033 7935416004 | DESCRIPCION MOTOR, HONDA GX200VEN2 ENSAMBLE DEL GENERADOR ENSAMBLE DEL ROTOR ENSAMBLE DEL ARMADURA EXTREMO DE SOPORTE TORNILLLO DE CABEZA HEXAGONAL TORNILLLO DE CABEZA HEXAGONAL TORNILLLO DE CABEZA HEXAGONAL RONDANA DE PRESION RONDANA PLANA ANILLO AISLANTE CUBIERTA BASE SUSPENSION DE GOMA | CANT. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | NOTAS |
|--|---|--|--|-------|
| 11 | 0416700033 | BASE | 1 2 2 2 10 | |

GAW-135H— CAJA DE CONTROL

ENSAMBLE DE LA CJA DE CONTROL



GAW-135H— CAJA DE CONTROL

ENSAMBLE DE LA CAJA DE CONTROL

| L110/11 | VIDEE DE EN ONON E | |
|------------------|------------------------|---|
| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> <u>CANT.</u> <u>NOTAS</u> |
| 1 | 0214000103 | CAJA DE CONTROL (BASE CON PEST.) 1 |
| | 0214000003 | CAJA DE CONTROL 1 |
| 2 | 0016906016 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 3 |
| | | |
| 4 5 6 7 | 0226900350 | BORDE DE SELLO 1 SELECTOR DE CORRIENTE 1 |
| 5 | 0601807489 | SELECTOR DE CORRIENTE 1 |
| 6 | 0027004030 | TORNILLO DE LA MAQUINA 2 |
| 7 | 0601807489 | INTERRUPTOR AUTOMATICO |
| | | DE CIRCUITO 1 |
| 8 | 3011816004 | SOPORTE, INTERRUPTOR AUTOMATICO |
| U | 301101000 1 | DE CIRCUITO 1 |
| ^ | 0007004040 | TODALLO DE LA MAQUINIA |
| 9 | 0027004010 | TORNILLO DE LA MAQUINA 2 |
| 10 | 0601812598 | TORNILLO DE LA MAQUINA 2 RECEPTACULO |
| 11 | 0027004010 | TORNILLO DE LA MAQUINA 2 |
| 12 | 0207004000 | TUERCA HEXAGONAL 2 INTERRUPTOR DE BALANCIN |
| 13 | 0601831620 | INTERRUPTOR DE BALANCIN 1 |
| 14 | 0923100004 | LINIDAD DE INVERTIDOR 1 IN-10 |
| 15 | 0207004000 | THERCA HEYAGONAL |
| 16 | 0601827350 | UNIDAD DE CONTROL DE DISMINUCION 1ND-81 |
| | | TODAILLO DE LA MAQUINA |
| 17 | 0028604010 | TORNILLO DE LA MAQUINA 2 |
| 18 | 0260600014 | SOPORTE, CONDENSADOR 1 |
| 19 | 0028603006 | TORNILLO DE LA MAQUINA 2 |
| 20 | 0601826178 | TORNILLO DE LA MAQUINA 2 CONDENSADOR, 250V 1 KMH250LGSN,1500MB |
| 21 | 0028603006 | TORNILLO DE LA MAQUINA 2 |
| 22 | 0260600104 | ASIENTO DE GOMA 1 |
| 23 | 0601826178 | ANILLO AISLANTE 2 |
| 24 | 0237200003 | SOPORTE, TERMINAL DE SALIDA 1 |
| 25 | 0237100004 | CUBIERTA, TERMINAL DE SALIDA 1 |
| 26 | 0237400004 | ASIENTO DE GOMA 1 |
| | | |
| 27 | 0316800160 | BORDE DE SELLO 1 |
| 28 | 0016906020 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 2 |
| 29 | 0805088304 | COLLAR 2 |
| 30 | 0805088004 | TIRANTE DE GOMA 4 |
| 31 | 0016906016 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 4 |
| 32 | 1230500004 | TERMINAL DE SALIDA 2 |
| 32A | 0266600004 | RESISTENCIA 50K OHMS 1 |
| 33 | 0040506000 | RONDANA DENTADA 1 |
| 34 | 0214500003 | TECHO, CAJA DE CONTROL 1 |
| 35 | 0016605010 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 6 |
| 36 | 0213600034 | CUBIERTA, CAJA DE CONTROL 1 |
| | | |
| 37 | 0016905010 | ORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 4 |
| | 0266000123 | ENSAMBLE DE LAS PESTANAS 1 |
| 38 | 0266300214 | PESTANA 1 |
| 39 | 0016905016 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 4 |
| 40 | 0601823208 | RECTIFICADOR 8 |
| 41 | 0027103012 | TORNILLO DE LA MAQUINA 16 |
| 42 | 0601821256 | TRANSISTOR 1 |
| 43 | 0017105016 | TORNILLO DE LA MAQUINA 4 |
| 44 | 0601842067 | RESISTENCIA 1/2W 10K OHMS 4 |
| 45 | 0016906016 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 4 |
| 46 46 | 0247700004 | ARNES DE CABLES 1 |
| | | |
| 47 | 0601826150 | CONDENSADOR 250 VAC 0.10F 1 |

GAW-135H—ESTRUCTURA TUBULAR YTANQUE DE COMBUSTIBLE

ESTRUCTURA TUBULARY TANQUE DE COMBUSTIBLE. 135 amp $\widehat{7}$ 5 ø 0 2 (13)9 (10)盟


GAW-135H—ESTRUCTURA TUBULAR YTANQUE DE COMBUSTIBLE


ESTRUCTURA TUBULAR Y TANQUE DE COMBUSTIBLE

| NUM. | NUM.PARTE | DESCRIPCION | CANT. | NOTAS |
|------|------------------|------------------------------|-------|--------------|
| 1 | 0417000002 | ESTRUCTURA TUBULAR | 1 | |
| 2 | 0416400114 | PROTECTOR DEL GENERADOR | 1 | |
| 3 | 0016906016 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL | 3 | |
| 4 | 0454100003 | PROTECTOR LATERAL | 1 | |
| 5 | 0016906016 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL | 1 | |
| 6 | 0019206016 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL | 2 | |
| 7 | 0040506000 | RONDANA DENTADA | 2 | |
| 8 | 0363000022 | TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | |
| 9 | 0416400204 | PROTECTOR DE DERRAMES | 1 | |
| 10 | 0016998020 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL | 4 | |
| 11 | 0602125031 | MEDIDOR DE COMBUSTIBLE | 1 | |
| 12 | 9924800014 | TAPON, TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | |
| 13 | 9924800004 | FILTRO | 1 | |
| 14 | 16950898633 | VALVULA DE COMBUSTIBLE | 1 | |

GAW-135H— ENSAMBLE DEL SILENCIADOR

ENSAMBLE DEL SILENCIADOR






GAW-135H— ENSAMBLE DEL SILENCIADOR

ENSAMBLE DEL SILENCIADOR

| NUM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 18310ZB3C001 0330400314 0207006000 0330400404 0016906016 0330400033 0016906016 0016908025 0602302006 0602302007 0330300022 0330300124 0016905010 0017306010 0330400124 0016906016 0333000012 18381ZH8800 | SILENCIADOR SOPORTE DEL SILENCIADOR TUERCA HEXAGONAL REGULADOR DEL SILENCIADOR ENSAMBLE DEL SILENCIADOR. RETENEDOR DEL SILENCIADOR. ENSAMBLE DEL SILENCIADOR. ENSAMBLE DEL SILENCIADOR. CUBIERTA DEL MOFLE, EXTERNO CUBIERTA DEL MOFLE, EXTERNO DUCTO, CUBIERTA DEL MOFLE DUCTO, SOPORTE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL SOPORTE, CUBIERTA DEL MOFLE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL TUBO DE ESCAPE EMPAQUE | 1 2 1 2 1 1 1 1 1 5 | NOTAS |
|--|---|--|--|-------|
| 18 19 20 21 | 18381ZH8800 18381ZE1800 92101980200A 94001080000S | EMPAQUE EMPAQUE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL TUERCA HEXAGONAL | 1 1 2 2 | |
| 22 | 18355898630 | PARACHISPAS | 1 | |

GX-200VEN2— ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO

ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO




GX-200VEN2—ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO

ENSAMBLE DE LA CABEZA DEL CILINDRO

| NUM. | NUM.PARTE | DESCRIPCION | | CANT. | NOTAS |
|------|--------------|------------------------------|-----|-------|---------------------|
| 1* | 12204ZE1306 | VAVULAGUIA, INT. O.S. | 1 | | |
| 2* | 122052ZE1315 | VAVULAGUIA, EX. O.S. | 1 | | |
| 3 | 12210ZL00100 | CABEZA COMP. CILINDRO | . 1 | IN | CLUYE NUMEROS CON/* |
| 4* | 12216ZE5300 | SEGURO, VALVULA GUIA | 1 | | |
| 5 | 12251ZL0003 | EMPAQUE | 1 | | |
| 6 | 12310ZE1020 | CUBIERTA COMP., CABEZA | 1 | | |
| 7 | 12391ZE1000 | EMPAQUE, CUBIERTA DE CABEZA | ۱1 | | |
| 8 | 15721883030 | TUBO RESPIRADOR | 1 | | |
| 9 | 90013883000 | TORNILLO, PESTAÑA 6X12 CT200 | 4 | | |
| 10 | 90043ZB2003 | TORNILLO, SOPORTE 6X94 | 2 | | |
| 11 | 90047ZE1000 | TORNILLO, SOPORTE 8X32 | 2 | | |
| 12 | 9430110160 | PASADOR ,, 10X16 | 2 | | |
| 14 | 957230806000 | TORNILLO, PESTAÑA 8X60 | 4 | | |
| 15 | 9807956846 | BUJIA, BPR6ES NGK | 1 | | |
| 15 | 9807956855 | BUJIA, W20EPR-U DENSO | 1 | | |

GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL MONOBLOCK

ENSAMBLE DEL MONOBLOCK




GX-200VEN2 — ENSAMBLE DEL MONOBLOCK

ENSAMBLE DEL MONOBLOCK

| NUM. | NUM.PARTE | DESCRIPCION | CANT. | NOTAS |
|------|--------------|----------------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | 12000ZL0811 | ENSAMBLE DEL MONOBLOCK | 1 | INCLUYE NUMEROS CON/* |
| 2 | 15510ZE1033 | ENS. DEL INTERRUPTOR | | |
| | | DE NIVEL DE ACEITE | 1 | |
| 3 | 16506ZL0000 | ENS. DEL GOBERNADOR | 1 | |
| 4 | 16531ZE1000 | DESLIZADOR, GOBERNADOR | 1 | |
| 5 | 16541ZE1000 | EJE, BRAZO GOBERNADOR | 1 | |
| 6 | 90131ZE1000 | TORNILLO, TAPON DE DRENADO | 2 | |
| 7 | 90451ZE1000 | RONDANA DE PRESION 6MM | 1 | |
| 8 | 90601ZE1000 | RONDANA, TAPON DE DRENADO 10.2MM | 2 | |
| 9 | 90602ZE1000 | SEGURO, RETENCION DE GOBERNADOR | R 1 | |
| 10* | 91001ZF1003 | BALERO, BALINES RADIALES, | | |
| | | 6205TMB NTN | 1 | |
| 10* | 91001ZF1004 | BALERO, BALINES RADIALES, | | |
| | | 62055 KOYO | 1 | |
| 11* | 91202883005 | SELLO DE ACEITE, 25X41X6 | 1 | |
| 12 | 91353671004 | SEGURO-O, 14MM NOK | 1 | |
| 13 | 9405010000 | TUERCA DE PESTAÑA 10MM | 1 | |
| 14 | 9410106800 | RONDANA PLANA 6MM | 2 | |
| 15 | 9425108000 | SEGURO DE PASADOR 8MM | 1 | |
| 16 | 957010601200 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X12 | 2 | |

GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL CARTER DEL CIGUEÑAL

ENSAMBLE DEL CARTER DEL CIGUEÑAL




GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL CARTER DEL CIGUEÑAL

ENSAMBLE DEL CARTER DEL CIGUEÑAL

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. NOTAS |
|------|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2 | 11300ZE1633 | CUBIERTA., CARTER DEL CIGUEÑAL | 1 INCLUYE NUMEROS CON/* |
| 4 | 11381ZL0000 | EMPAQUE,CUBIERTA | 1 |
| 5 | 15600ZE1003 | ENSAMBLE DE LA TAPA, | |
| | | FILTRO DE ACEITE | 1 INCLUYE NUMEROS CON/* |
| 6 | 15600ZG4003 | ENS DE LA TAPA, | |
| | | FILTRO DE ACEITE | 1 INCLUYE NUMEROS CON/% |
| 7 #% | 15625ZE1003 | EMPAQUE, TAPON DE ACEITE | 2 |
| 9* | 91202883005 | SELLO DE ACEITE, 25X41X6 | 1 |
| 10 | 9430108140 | SEGURO DE PASADOR 8X14 | 2 |
| 11 | 957010803200 | TORNILLO DE PESTAÑA 8X32 | 6 |
| 12* | 961006205000 | BALERO, BALINES RADIALES 6205 | 1 |

GX-200VEN2 — ENSAMBLE DEL CARTER DEL CIGUEÑAL

ENSAMBLE DEL CARTER DEL CIGUEÑAL



GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL CARTER DEL CIGUEÑAL


ENSAMBLE DEL CARTER DEL CIGUEÑAL

NUM. NUM.PARTE DESCRIPCION _ CANT. NOTAS

13 13310ZL0A00 COMP. CARTER DEL CIGUÑAL 1

GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL PISTON

ENSAMBLE DEL PISTON




GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL PISTON

ENSAMBLE DEL PISTON

| NUM. | NUM.PARTE | DESCRIPCION | CANT. | NOTAS |
|------|-------------|-------------------------------|-------|------------------------|
| 2 | 11300ZE1633 | ENS. CUBIERTA CARTER | | |
| | | DEL CIGÜEÑAL | 1 | |
| 1 | 13010ZL0003 | JUEGO DE ANILLOS, | | |
| | | PISTON STD TEKOKU | 1 | |
| 1 | 13011ZL0003 | JUEGO DE ANILLOS | | |
| | | PISTON 0.25 TEKOKU | 1 | |
| 1 | 13012ZL0003 | JUEGO DE ANILLOS, | | |
| | | PISTON 0.50 TEKOKU | 1 | |
| 1 | 13013ZL0003 | JUEGO DE ANILLOS | | |
| | | PISTON 0.75 TEKOKU | 1 | |
| 2 | 13101ZL0010 | PISTON, STD | 1 | |
| 2 | 13102ZL0010 | PISTON, 0.25 | 1 | |
| 2 | 13103ZL0010 | PISTON 0.50 | 1 | |
| 2 | 13104ZL0010 | PISTON 0.75 | 1 | |
| 3 | 13111ZE1000 | PASADOR, PISTON | 1 | |
| 4 | 13200ZE1010 | ENS . VARILLA DE CONEXION | 2 | INCLUYES NUMEROS CON/* |
| 5* | 90001ZE1000 | TORNILLO, VARILLA DE CONEXION | 2 | |
| 6 | 90551ZE1000 | SEGURO, PISTON 18MM | 2 | |

GX-200VEN2 — ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS

ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS




GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS

ENSAMBLE DEL ARBOL DE LEVAS

| NUM. | NUM.PARTE | DESCRIPCION | CANT. | NOTAS |
|------|------------------|------------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | 12209ZH8003 | DELLO, VALVULA DE VAPOR | 1 | |
| 2 | 14100ZL0000 | ENSAMBLE DE ARBOL DE LEVAS | 1 | INCLUYE NUMEROS CON/* |
| 4 | 14410ZE1000 | BRAZO, VALVULA DE BALANCINES | 2 | |
| 6 | 14431ZE1000 | BRAZO, VALVULA DE BALANCINES | 2 | |
| 7 | 14451ZE1013 | PIVOTE,BALANCINES54 ARM | 2 | |
| 8* | 14568ZE1000 | RESORTE, RETORNO DE PESO | 1 | |
| 9 | 14711ZF1000 | VALVULA IN. | 1 | |
| 10 | 14721ZF1000 | VALVULA EX. | 1 | |
| 11 | 14731ZL0000 | BOTADORES, VALVULA | 2 | |
| 12 | 14751ZF1000 | RESORTES, VALVULA | 2 | |
| 13 | 14771ZE1000 | RETENEDOR, INT. RESORTE | | |
| | | DE LA VALVULA | 1 | |
| 14 | 14773ZE1000 | RETENEDOR, EXT. RESORTE | | |
| | | DE LA VALVULA | 1 | |
| 15 | 14781ZE1000 | ROTADOR, VALVULA | 1 | |
| 16 | 14791ZE1010 | PLACA , EMPUJE DE GUIA | | |
| | | AL CONDUCTOR | 1 | |
| 17 | 90012ZE0010 | TORNILLO, PIVOTE 8MM | 2 | |
| 18 | 90206ZE1000 | TUERCA, AJUSTE DE PIVOTE | 2 | |

GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL ARRANQUE RETRACTIL

ENSAMBLE DEL ARRANQUE DE RETRACTIL




GX-200VEN2 —ENSAMBLE DEL ARRANQUE DE RETRACTIL

ENSAMBLE DEL ARRANQUE RETRACTIL

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. | <u>NOTAS</u> |
|------|---------------|---------------------------------|-------|----------------------|
| 1 | 28400ZH8013ZB | ENS.DE ARRANQUE., RETRACTIL | | |
| | | *NH1* NEGRO | 1 . | INCLUYE NUMERO CON/* |
| 2 | 28405ZL0000ZA | ESPACIADOR, MONTAJE *NH1* NEGRO |) 1 | |
| 3 | 28410ZH8003ZB | CUBIERTA. *NH1* NEGRO | 1 | |
| 4 | 28420ZH8013 | CARRETE, NATURAL | 1 | |
| 5 | 28422ZH8013 | TRINQUETE DE ARRANQUE | 2 | |
| 6 | 28433ZH8003 | GUIA | 1 | |
| 7 | 28441ZH8003 | RESORTE, FRICCION | 1 | |
| 8 | 28442ZH8003 | RESORTE | 1 | |
| 9 | 28443ZH8003 | RETORNO, RESORTE | 2 | |
| 10 | 28461ZH8003 | ASA | 1 | |
| 11 | 28462ZH8003 | CUERDA | 1 | |
| 12 | 9003ZH8003 | TORNILLO, AJUSTE | 1 | |
| 13 | 957010601800 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X18 | 3 | |

GX-200VEN2 —ENS. DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR

ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR




GX-200VEN2—ENS. DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR

ENSAMBLE DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. | <u>NOTAS</u> |
|------|---------------|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 1* | 16584883300 | RESORTE,CONTROL DE AJUSTE | 1 | |
| 2 | 19610ZL0000ZD | CUBIERTA DE VENTILADOR | | |
| | | *NH1* NEGRO | 1 | |
| 3 | 19611ZH8820 | PLACA COMP. ;LUZ Y ALERTA | | |
| | | LATERAL | 1 | |
| 5 | 19620ZL0V30 | ENS. DE REFUERZO., SUPERIOR | 1 | INCLUYE NUMERO CON /* |
| 6 | 196740ZL0V30 | ENS. DE REFUERZO, INFERIOR | 1 | |
| 8 | 36100ZH7003 | ENS.INTERRUPTOR., PARO DE MOTOR | 1 | |
| 9 | 36101ZE1010 | CORDON, INTERRUPTOR | | |
| | | DE PARO 370MM | 1 | |
| 10 | 90013883000 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X12 CT200 | 8 | |
| 11 | 90022888010 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X20 CT200 | 1 | |
| 13 | 906901ZH7D02 | SEGURO,ARNES | 1 | |
| 14* | 93500050350A | TORNILLO, PAN 5X35 | 1 | |
| 15 | 957010600800 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X8 | 1 | |
| 19 | 34150ZH7003 | UNIDAD DE ALERTA DE ACEITE | 1 | |
| 21 | 957010600800 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X8 | 1 | |

GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL CARBURADOR

ENSAMBLE DEL CARBURADOR




GX-200VEN2 — ENSAMBLE DEL CARBURADOR

ENSAMBLE DEL CARBURADOR

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. | <u>NOTAS</u> |
|-------------|--------------|-----------------------------------|-------|-----------------------|
| 1*#%+ | 16010ZB1015 | JUEGO DE EMPAQUES | 1 | |
| 2* | 16011ZE0005 | JUEGO DE VALVULAS DE FLOTADOR | 1 | |
| 3 | 16013ZE0005 | JUEGO DE FLOTADOR | 1 | |
| 4 | 16015ZE0831 | CAMARA SERT DE FLOTADOR | 1 | INCLUYE NUMEROS CON/% |
| 6* % | 16024ZE1811 | JUEGO DE TORNILLOS, DRENADO | 1 | |
| 7 * | 16028ZE0005 | JUEGO DE TORNILLOS | 1 | INCLUYE NUMEROS CON/# |
| 8* | 16044ZE0005 | JUEGO DEL AHOGADOR | 1 | |
| 9 | 16100ZL0V31 | ENS.DEL CARBURADOR BE74A A/B | 1 | INCLUYE NUMEROS CON/* |
| 10* | 16124ZE0005 | TORNILLO, LIMITADOR DE ACELERADOR | R 1 | |
| 11* | 16166ZL0000 | BOQUILLA, PRINCIPAL | 1 | |
| 12 | 16211ZL0000 | INSULADOR | 1 | |
| 13 | 16212ZH8800 | EMPAQUE, AISLANTE | 1 | |
| 14 | 16221ZH8801 | EMPAQUE, CARBURADOR | 1 | |
| 15 | 16269ZE1800 | EMPAQUE, FILTRO DE AIRE | 1 | |
| 16 | 16610ZB2000 | PALANCA COMP., AHOGADOR | 1 | INCLUYE NUMEROS CON/> |
| 17> | 9430520122 | SEGURO,RESORTE 2X12 | 1 | |
| 18* | 99101ZH80720 | INYECTOR PRINCIPAL #72 | 1 | |
| 18* | 99101ZH80750 | INYECTOR PRINCIPAL #75 | 1 | |
| 18* | 99101ZH80780 | INYECTOR PRINCIPAL #78 | 1 | |
| 19* | 99204ZE20400 | JUEGO DE INYECTORES, PILOTO #40 | 1 | INCLUYE NUMEROS CON/+ |
| 20* | 16016ZH7W01 | JUEGO DE TRONILLOS, PILOTO | 1 | |

GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL FILTRO DE AIRE

ENSAMBLE DEL FILTRO DE AIRE




GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL FILTRO DE AIRE

ENSAMBLE DEL FILTRO DE AIRE

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. | NOTAS |
|------|--------------|---------------------------|-------|--------------|
| 1 | 17211ZB2000 | FILTRO | 1 | |
| 2 | 17212ZB2000 | SEPARADOR | 1 | |
| 3 | 17220ZB2000 | CAJA COMP. | 1 | |
| 4 | 17222ZL0V30 | RETENEDOR | 1 | |
| 5 | 17231ZB2000 | CUBIERTA | 1 | |
| 6 | 17252ZB2000 | SELLO | 1 | |
| 7 | 90115459770 | TORNILLO DE AJUSTE WINKER | 4 | |
| 8 | 9405006080 | TUERCA DE PESTAÑA 6MM | 2 | |
| 9 | 957010601000 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X10 | 1 | |

GX-200VEN2 — ENSAMBLE DEL SILENCIADOR

ENSAMBLE DEL SILENCIADOR




GX-200VEN2 — ENSAMBLE DEL SILENCIADOR

ENSAMBLE DEL SILENCIADOR

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. | NOTAS |
|------|--------------|----------------------------------|-------|--------------|
| 1 | 18310ZB3C00 | SILENCIADOR COMP. | 1 | |
| 3 | 18355898630 | PARACHISPAS | 1 | |
| 4 | 18381ZE1800 | EMPAQUE | 1 | |
| 5 | 92101080200A | TORNILLO, HEX. 8X20 | 2 | |
| 6 | 94001080000S | TUERCA, HEX 8MM | 2 | |
| 7 | 18310ZB2000 | PROTECTOR, SILENCIADOR EXTERNO | 1 | |
| 8 | 18325ZH8T90 | PROTECTOR, SILENCIADOR | | |
| | | INTERNO DENYO | 1 | |
| 9 | 18329ZB2000 | SELLO, PROTECTOR DEL SILENCIADOR | 2 | |
| 10 | 18381ZH8800 | EMPAQUE | 1 | |

GX-200VEN2— ENS. DE LA VALVULA DE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE DEL VALVULA DE COMBUSTIBLE




GX-200VEN2 — ENS. DE LA VALVULA DE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE DEL VALVULA DE COMBUSTIBLE

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. | <u>NOTAS</u> |
|------|--------------|--------------------------------|-------|-------------------------|
| 1 | 16080898631 | JUEGO DE EMPAQUE, VALVULA | 1 | |
| 2 | 16081471831 | COPA, COLADERA DEL COMBUSTIBLE | 1 | |
| 4 | 16950898632 | ENSAMBLE DE LA VALVULA | | |
| | | DE COMBUSTIBLE | 1 | |
| 5 | 16952883005 | JUEGO DE COLADERA | 1 | |
| 17 | 90854ZB3000 | GOMA, 9X15X20 | 1 | |
| 21 | 950014514040 | TUBO, 4.5 140 | 1 | REEMPLAZA 950014500160M |
| 22 | 9500202080 | SEGURO B8, TUBO | 2 | |

GX-200VEN2 — ENSAMBLE DEL COLLARIN

ENSAMBLE DEL COLLARIN




GX-200VEN2— ENSAMBLE DEL COLLARIN

ENSAMBLE DEL COLLARIN

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. | NOTAS |
|------|-------------|----------------------------------|-------|--------------|
| 1 | 13331357000 | LLAVE, ESPECIAL WOODRUFF, 25 X18 | 1 | |
| 2 | 19511ZE1000 | VENTILADOR, ENFRIAMIENTO | 1 | |
| 4 | 28451ZL0000 | POLEA, MOTOR DE ARRANQUE | 1 | |
| 5 | 31110ZL0811 | COLLARIN COMPLETO, (LAMP) | 1 | |
| 7 | 90201878003 | TUERCA, ESPECIAL 14 MM | 1 | |

GX-200VEN2 — ENSAMBLE DE LA BOBINA DE IGNICION

ENSAMBLE DE LA BOBINA DE IGNICION




GX-200VEN2 —ENSAMBLE DE LA BOBINA DE IGNICION

ENSAMBLE DE LA BOBINA DE IGNICION

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. | <u>NOTAS</u> |
|------|-------------|-----------------------------------|-------|--------------|
| 1 | 30500ZE1033 | ENS. DE LA BOBINA DE IGNICION | 1 | |
| 2 | 30600ZE1013 | ENS. DE LA TERMINAL. ALTA TENSION | 1 | NICHIWA Y-EZ |
| 3 | 31630ZL0V31 | ENS. DE LA BOBINA, CARGA | 1 | |
| 4 | 31511ZE1000 | ABRAZADERA, CORDON | 1 | |
| 5 | 31512ZE1000 | ARO DE REFUERZO, CORDON | 1 | |
| 7 | 90015883000 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X28 | 2 | |
| 8 | 90019883000 | TORNILLO DE PESTAÑA 5X10 | 1 | |
| 9 | 90121952000 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X25 | 2 | |

ENSAMBLE DEL CONTROL




GX-200VEN2 — ENSAMBLE DEL CONTROL

ENSAMBLE DEL CONTROL

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. | NOTAS |
|------|-------------|----------------------------------|--------|--------------|
| 1 | 30500ZE1033 | ENS. DE LA BOBINA DE IGNICION | 1 | |
| 2 | 16550ZL0V30 | BRAZO COMP, GOBERNADOR | 1 | |
| 4 | 16555ZL0V30 | VARILLA, GOBERNADOR | 1 | |
| 5 | 16559ZL0V30 | RESORTE DE RETORNO, | | |
| | | GOBENADOR SUB.BRAZO | 1 | |
| 6 | 16561ZL0V30 | RESORTE, GOBERNADOR | 1 | |
| 7 | 16562ZL0V30 | RESORTE, RETORNO DEL AHOGADOR | 1 | |
| 18 | 90015ZE5010 | TORNILO, BRAZO DEL GOBRETORNOR I | ERNADO | R 1 |
| 24 | 9405006000 | TUERCA DE PESTAÑA 6MM | 1 | |

GX-200VEN2—ENSAMBLE DEL RECTIFICADOR

ENSAMBLE DEL RECTIFICADOR




GX-200VEN2—ENSAMBLE DEL RECTIFICADOR

ENSAMBLE DEL RECTIFICADOR

| NUM. | NUM.PARTE | DESCRIPCION | CANT. | <u>NOTAS</u> |
|------|--------------|----------------------------------|-------|-----------------------|
| 1* | 1628893000 | RESORTE, RETORNO DEL AHOGADOR | 1 | |
| 2 | 16270ZL0V30 | ENS. DE AHOGADOR AUTO | 1 | INCLUYE NUMEROS CON/* |
| 3* | 31700KAE871 | UNIDAD DEL CONDENSADOR | 1 | |
| 4* | 31750ZL0V31 | ENS. DEL RECTIFICADOR, REGULADOR | 1 | |
| 5 | 32110ZL0V30 | ENSAMBLE DEL SUB ARNES | 1 | |
| 6* | 36330ZL0V31 | ENS. DEL SELENOIDE | 1 | INCLUYE NUMEROS CON/# |
| 7 | 90683SA0003 | SEGURO, ARNES DE ALAMBRE 25MM | 2 | |
| 8* | 93500050080A | TORNILLO, PAN 5X8 | 2 | |
| 9 | 9405006000 | TUERCA DE PESTAÑA 6MM | 2 | |
| 10# | 9430520062 | SEGURO, RESORTE 2X6 | 1 | |
| 11* | 957010601600 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X16 | 2 | |
| 12 | 957010602500 | TORNILLO DE PESTAÑA 6X25 | 2 | |
| 13* | 16273ZL0V30 | BRAZO, SELENIODE DEL AHOGADOR | 1 | |

GX-200VEN2 —ENSABLE DE LAS CALCOMANIAS

ENSAMBLE DE LAS CALCOMANIAS



GX-200VEN2 — ENSABLE DE LAS CALCOMANIAS

ENSAMBLE DE LAS CALCOMANIAS

| NUM. | NUM.PARTE | <u>DESCRIPCION</u> | CANT. | <u>NOTAS</u> |
|------|-------------|-------------------------|-------|--------------|
| 3 | 87521ZL0000 | EMBLEMA | 1 | |
| 14 | 87528ZB2630 | MARCA, AHOGADOR | 1 | |
| 15 | 87533ZC0630 | MARCA, FILTRO DE AIRE | 1 | |
| 27 | 87532ZH8810 | MARCA, ALERTA DE ACEITE | 1 | |

Efectivo: Febrero 22, 2006 TERMINOSY CONDICIONES DEVENTA — PARTES

TERMINOS DE PAGO

Los términos de pago para refacciones son de 30 días netos.

POLITICA DEL FLETE

Todas las órdenes serán enviadas con flete por cobrar o prepagado con los cargos adicionados a la factura. Todos los embarques son F.O.B. punto de origen. La responsabilidad de Multiquip, termina cuando se genere un documento firmado de la compañía fletera, y cualquier reclamo por faltante o daño debe efectuarse entre el consignatario y la compañía fletera.

ORDEN MINIMA

El cargo mínimo por órdenes a Multiquip es \$15.00 USD neto. Se les preguntará a los clientes, por las instrucciones de manejo en órdenes que no cumplan este requisito.

POLITICA DE DEVOLUCION DE MERCANCIA

La devolución de embarques será aceptada y las notas de crédito serán emitidas bajo las siguientes condiciones:

- 1. Una Autorización de Devolución de Materiales, deberá ser aprobada por Multiquip antes del embarque.
- Para obtener una Autorización de Devolución de Material, se debe proveer una lista al Departamento de Refacciones de Multiquip, la cual tenga número de partidas, cantidades y descripción de los artículos por devolverse.
 - a. Los números de parte y descripciones deberán coincidir con la lista actual de precios.
 - b. La lista deberá estar escrita a máquina o generada en computadora.
 - c. La lista deberá manifestar la razón (s) de la devolución.
 - d. La lista deberá referenciar la orden (s) de ventas o la factura (s) con la cual los artículos fueron comprados originalmente.
 - e. La lista deberá incluir el nombre y el teléfono de la persona que requisita la devolución.
- 3. Una copia de la Autorización de Devolución de Material deberá acompañar el embarque.

- El flete es a cargo del remitente. Todas las partes deberán ser devueltas con flete prepagado consignadas al punto de recibo de Multiquip.
- Las partes deberán ser nuevas y en condiciones de reventa, en el empaque original de Multiquip (si existe) y con el número de parte de Multiquip claramente marcado.
- Los siguientes artículos no nos sujetos a devolución:
 - a. Partes obsoletas. (Si algún artículo esta en la lista de precios y se muestra como reemplazado por otro artículo, éste es obsoleto.)
 - b. Cualquier parte con una vida de anaquel limitada, (tal como juntas, sellos, anillos "O", y otras partes de hule) que hayan sido comprados con más de seis meses de la fecha de la devolución.
 - c. Cualquier artículo de la línea, con un precio de lista total menor a \$5.00 USD.
 - d. Artículos de órdenes especiales.
 - e. Componentes eléctricos.
 - f. Pintura, químicos, y lubricantes.
 - g. Calcomanías y productos de papel.
 - h. Artículos comprados en juegos.
- El remitente será notificado de cualquier material recibido que no sea aceptado.
- Dicho material será retenido por cinco días hábiles a partir de la notificación, esperando por instrucciones. Si no es recibida una respuesta dentro de éstos cinco días, el material será regresado al remitente a su cargo.
- Una nota de crédito será emitida sobre las partes devueltas al distribuidor, al precio neto al momento de la compra original, menos un 15% como cargo de almacenamiento.
- En casos, donde el artículo sea aceptado y los documentos originales de compra, no puedan ser determinados, el precio será en base a la lista que estaba vigente doce meses antes de la fecha de Solicitud de Devolución.

11. La nota de crédito será aplicada solamente en compras futuras.

PRECIOSY DESCUENTOS

Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso. El cambio de precios es efectivo en una fecha específica y todas las órdenes recibidas en esa y después de la fecha serán facturadas al nuevo precio. Los descuentos a precios ya rebajados y cargos adicionales por aumento de precio, no se realizará para materiales en existencia, en el momento de cualquier cambio de precio.

Multiquip se reserva el derecho a cotizar y venderdirecto a dependencias gubernamentales y a fabricantes de equipo original, los cuales usen nuestros productos como parte integral de sus propios productos.

SERVICIOS ESPECIALES DE EXPEDICION

Un cargo extra de \$35.00 USD, será agregado a la factura, por manejo especial, incluyendo embarques en camión, correo o en caso donde Multiquip personalmente debe entregar las partes a la compañía fletera.

LIMITACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR

Multiquip no será responsable, más adelante por daños en el exceso de precio de compra del artículo, con respecto a dichos daños que son reclamados y en ningún caso Multiquip será responsable por pérdida de la utilidad ó de buena voluntad ó por otros daños especiales, consecuentes o fortuitos.

LIMITACIONES EN GARANTIAS

Ninguna garantía, expresa o implícita, será ofrecida por la venta de partes o accesorios, o cualquier tipo de motor que no sea fabricado por Multiquip. Tales garantías relacionadas con la venta de unidades nuevas, completas, son emitidas exclusivamente en documentos de garantía, empacados con dichas unidades, y Multiquip no asume, ni autoriza a ninguna persona a asumir por ella ninguna otra obligación o responsabilidad relacionada con la venta del estos productos. Como parte de dicho documento de garantía, no hay garantía, expresa, implícita u obligatoria, la cual se extienda mas allá que lo que se describa en las descripciones de dichos productos.

| PAGINA DE NOTAS |
|-----------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

MANUAL DE OPERACION Y PARTES

COMO CONSEGUIR AYUDA

FAVOR DE TENER EL MODELO Y EL NUMERO DE SERIE CUANDO LLAME

ESTADOS UNIDOS

Oficina Corporativa Multiquip

18910 Wilmington Ave. Tel. (800) 421-1244 Carson, CA 90746 Fax (800) 537-3927

Contacte: mq@multiquip.com

Mayco Refacciones

800-306-2926 Fax: 800-672-7877 310-537-3700 Fax: 310-637-3284

Departamento de Servicio

800-421-1244 Fax: 310-537-4259

310-537-3700

Departamento de Refacciones MQ

800-427-1244 Fax: 800-672-7877 310-537-3700 Fax: 310-637-3284

Departamento de Garantías

800-421-1244, Ext. 279 Fax: 310-537-1173

310-537-3700, Ext. 279

Asistencia Técnica

800-478-1244 Fax: 310-631-5032

MEXICO

MQ Cipsa

CANADA

Multiquip

4110 Industriel Boul.

Carr. Fed. Mexico-Puebla KM 126.5 Tel: (52) 222-225-9900 Momoxpan, Cholula, Puebla 72760 Mexico Fax: (52) 222-285-0420

Contacte: pmastretta@cipsa.com.mx

REINO UNIDO

Multiquip (UK) Limited Head Office

Hanover Mill, Fitzroy Street, Tel: 0161 339 2223 Ashton-under-Lyne, Fax: 0161 339 3226

Lancashire OL7 0TL

Contacte: sales@multiquip.co.uk

<u>BRASIL</u>

Multiauip

Tel: (450) 625-2244 Av. Evandro Lins e Silva, 840 - grupo 505 Tel: 011-55-21-3433-9055 Fax: (450) 625-8664 Barra de Tijuca - Rio de Janeiro Fax: 011-55-21-3433-9055 Contacte: cnavarro@multiquip.com.br, srentes@multiquip.com.br

Laval, Quebec, Canada H7L 6V3 Contacte: jmartin@multiquip.com

© COPYRIGHT 2006, MULTIQUIP INC.

Multiquip Inc, el logotipo MQ y el logotipo Mikasa estan registrados como marca de fábrica propiedad de Multiquip Inc. y no pueden ser usadas, reproducidas, ó alteradas, sin alguna autorización escrita. Todas las otras marcas regristradas son propiedad de sus respectivos dueños y son usadas con los permisos correspondientes.

Este manual <u>DEBE</u> acompañar al equipo en todo momento. Este manual es considerado como una parte permanente del equipo y debe permanecer con unidad si es revendida.

La información y las especificaciones incluidas en ésta publicación estaban vigentes al momento de aprobación para la impresión. Las ilustraciones estan basadas en la soldadora/generador portátil Denyo GAW-135H. Las ilustraciones, descripciones, referencias e información técnica contenida en este manual, son para guiarse solamente y no pueden ser consideradas como sujetadora. Multiquip Inc. se reserva el derecho a discontinuar ó cambiar especificaciones, diseño ó información publicada en esta edición en caulquier momentosin previo aviso y sin incurrir en algunas obligaciones.

Your Local Dealer is:

Fabricado para MULTIQUIP INC.

por

DENYO MANUFACTURING CO., JAPAN



Atlanta • Boise • Dallas • Houston • Newark Montreal, Canada • Manchester, UK Rio De Janiero, Brazil • Guadalajara, Mexico